KENWOOD



マイクロハイファイコンポーネントシステム

SJ-3MD

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうござ いました。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION







MDLP

本機の特長

MDロングプレイモード対応

ATRAC 3(MDLP)による長時間録音、再生機能 LP2、LP4)を搭載。標準の2倍(約160分*)または4倍(約320分*)のデジタル長時間録音、再生ができます。

(*80分ディスクを使用した場合)

CD MD High Speed 倍速 ダビング対応

CDからMDへカンタン、短時間でダビングできる便利な機能です。(全曲、1曲)

便利な録音あれこれ

目的別に使える、多彩な録音機能です。

- ワンタッチ録音:
 - キーを押すだけで、CD1枚または1曲をカンタンに録音できます。
- TŴĬN ŘĚĆ 機能:
 - CD から MD とテープへ同時録音が出来ます。
- プログラム録音:

好きな曲を好きな曲順で録音できます。

便利なタイマー機能

- O.T.T.機能:
 - 設定した時間になると、1時間だけ(1回のみ)動作します。
- タイマー再生、タイマー録音機能:

タイマー再生(Alタイマー再生)とタイマー録音を2系統 PROG.1, PROG.2 設定ができます。(Alタイマーは、タイマー再生開始後、一定のレベルまで徐々に音量が上がります。)

● スリープタイマー機能:

設定時間になると自動的にパワーがオフになります。就寝時など音楽を聴きながら、お休みになりたいと きに便利です。

デモンストレーションについて

本機には、デモンストレーション機能(表示のみ) があります。各動作を示す表示部などが順に変化 していきますが、音は変化しません。解除すると きは、次の方法を行なってください。

『ĎĚMŎ OFF"(デモンストレーション解除):

デモンストレーション中に set/demo キーを押す

set/demo





『ĎĚMŐ ŐŇ"(デモンストレーション実行): 電源がオンの時に set/demo キーを押す(2秒 以上)

 電源がオン状態のとき、停電があったり電源プラグを 抜き差しすると、自動的にデモンストレーションが オンになります。

付属品

AM ループアンテナ(1個) FM 室内アンテナ(1本)





リモートコントロール ユニット(1個) リモコン用単三乾電池 (2本)





目次

! このマークのついた項目は、安全確保のために必ずお読みください。

安全編
⚠安全上のご注意(必ずお読みください) 4
準備編
接続のしかた10
システムと付属品の接続10
他の機器(市販品)との接続12
各部のなまえと働き13
表示部 13
本体部 14
リモコンの使いかた16
基本編
基本的な使いかた 18
CDを聴く20
MDを聴く23
テープを聴く26
ラジオ放送を聴く28
放送局を自動的に記憶させる
(オートプリセット)29
記憶させていない放送局を聴く
(オート選局、マニュアル選局)31
放送局を1局ずつ記憶させる
(マニュアルプリセット)31
MDに録音する32
MDのステレオ長時間録音と再生について35
テープに録音する
応用編
CDとMDのいろいろな再生39
曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生) 39

繰り返し聴く(リピート再生)......41 曲順を順不同に楽しむ (ランダム再生)......42

便利な録音あれこれ	43
倍速録音(CD → MD)	44
ワンタッチエディット録音	
$(CD \rightarrow MD / CD \rightarrow TAPE)$	46
MDとテープに同時録音(TŴIN TRÉÉČ)	48
プログラム録音	
(CD → MD / CD → TĀPĒ / TӁĬN ˈĀĒČŐ).	50
プログラム録音(MD → TĀPĒ)	52
MDの編集機能	53
曲順をまとめて入れ替える(QŰĬĆK MŌᢆVE)	54
曲順を1曲ずつ入れ替える(MÔЎE)	56
曲をまとめて消す(QŰĬČK EŔĀŠE)または	
全曲消す(ẨLL EŔĂŠE)	58
1 曲消す(EŔĂŠE)	60
曲をつなぐ(COMBINE)	61
曲を分ける(DĨVĬĎE)	62
ミニディスクや曲にタイトルをつける	64
タイトルメモの登録 TĨŤĽE MĚMO)	68
タイトルのコピー(TÍTĽE CŌPY)	69
編集した内容を取り消す(CANCEL)	70
外部入力ソースを聴く	71
時刻合わせ	72
タイマーを使う	73
おやすみタイマー(SĹ̈́EĒP)	73
O.T.T.タイマーを設定する	74
毎日働くタイマーを設定する	76
知識編	
知っておきましょう	79
メンテナンス	79
参考	
故障かな?と思ったら・・・・	82
保証とアフターサービス	
(必ずお読みください)	86
定格	87

4安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

絵表示について -

この取扱説明書(安全編)では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読み ください。

△ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



配号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令 上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いま せんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

安全上のご注意

交流 100 ボルト以外の電圧で 使用しない



この機器は、交流100ボルト専用

指定以外の電源電圧で使用しない でください。

火災・感電の原因となります。

放熱に注意



設置の際は、壁から10cm以上離 してください。

機器のカバー等にある穴は、放熱 のための通風孔ですので、ふさが ないようにご注意ください。

- あおむけや横倒し、逆さまにし て使用しない。
- 風通しの悪い狭い 所に押し込まない。
- 布を掛けたり、じゅ うたん、布団の上において使用 しない。

通風孔がふさがると、内部に熱が こもり、火災の原因となります。

風呂、シャワー室では使用し ない



風呂、シャワー室など湿度の高い ところや、水はねのある場所では 使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



電源コードの取扱い



⚠ 警告

電源コードを傷つけたり、加工し たり、無理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、加熱したり、ス テープルや釘などで固定しないで ください。また、電源コードの上 に重いものをのせたり、コードが 本機の下敷きにならないようにし てください。コードを敷物などで 覆ってしまうと、気づかずに重い ものをのせてしまうことがありま す、

コードが傷つき、火災・感電の原 因となります。





電源コードが傷ついたら(芯線の 露出、断線など)修理をご依頼く ださい。

そのまま使用すると火災・感電の 原因となります。



異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする 場合は、すぐに電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

そのまま使用すると、火災・感電 の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確 かめてから修理をご依頼くださ L1



電源プラグは清潔に

電源プラグの刃および刃の付近に 埃や金属物が付着している場合 は、電源プラグを抜いてから乾い た布で取り除いてください。

そのまま使用する と、火災・感電の原 因となります。

依頼ください。



落下した機器は使わない

機器を落としたり、カバーやケー 機品で冷こした / スがこわれた場合は、電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセン トから抜いて、点検、修理をご依頼 ください。

> そのまま使用する と、火災・感電の 原因となります。



ケースを絶対に開けないでください



機器の裏ぶた、カバーを開けた り、改造をしないでください。 内部には電圧の高い部分があり、 火災・感電の原因となります。 点検、修理は販売店また は当社サービス拠点にご

雷が鳴り始めたら



アンテナ線や雷源プラグには触れ ないでください。 感電の原因となります。



機器の内部に水や異物を入れない



機器の上に花びんやコップなど水の 入った容器を置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電の 原因となります。



機器の通風孔、開口部から内部に金 属類や燃えやすいものなどを差し込 んだり、落とし込んだりしないでく ださい。

火災・感電の原因となります。



内部に水や異物などが入った場合 は、まず電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜いて、 点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

電池は放置しない



雷池は、幼児の手の届かないとこ ろへ置いてください。ボタン電池 など小型の電池は特にご注意下さ L1

電池をあやまって飲み込むおそれ があります。

万一、お子さまが飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してくだ さい。

乾電池は充電しない



乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火災・ けがの原因となります。





電源コードを熱器具(ストーブ、 アイロンなど)に近付けないでく ださい。

コードの被覆が溶け て、火災・感電の原因と なることがあります。

落ちたり、倒れたり

してけがの原因とな

ることがあります。

ださい。

不安定な場所には置かない

ぐらついた台の上や傾いた所な

ど、不安定な場所に置かないでく

電源プラグの抜き差しは



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください。

感電の原因となることがありま



電源プラグは、根元まで差し込ん でもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。

発熱して火災の原因となることが あります。販売店や電気工事店に コンセントの交換を依頼してくだ さい。

電源プラグを抜くと きは、電源コードを 引っ張らないでくだ さい。



コードが傷つき、火災・感電の原 因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてくださ L1

湿気やほこりのある場所に置 かない



油煙や湯気の当たる調理台、加湿 器のそば、湿気やほこりの多い場 所には置かないでください。 火災・感電の原因となることがあ ります。



温度の高い場所には置かない



窓を閉めきった自動車の中や、直 射日光があたる場所など、異常に 温度が高くなる場所に放置しない でください。

本体や部品に悪い影響を与え、火 災の原因となることがあります。





電源プラグはコン セントに根元まで 確実に差し込んで ください。



差し込みが不完全ですと発熱した り埃が付着して火災の原因となる ことがあります。また、電源プラ グの刃に触れると感電することが あります。

長期間使用しないときは



旅行などで長期間、ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災の原因となることがありま す。

指定以外のコードを使わない



関連機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、 電源を切り、説明に従って接続し てください。また、接続は指定の コードを使用してください。

指定以外のコードを使用したり コードを延長すると発熱し、やけ どの原因となることがあります。

指定機器以外の物を乗せない



この機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きな物を置かないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。



アンテナ工事



アンテナ工事には、技術と経験が 必要ですので、販売店にご相談く ださい。

アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。

アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

機器に乗らない



この機器に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、けが

倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。



指をはさまない



お子様がカセットテープ、ディス ク挿入口に手を入れないようご注 意ください。

指がはさまれて、けがの原因となることがあります。

レーザー光源はのぞかない



レーザー光源をのぞき込まないで ください。

レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。

ひび割れディスクは使わない



ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは、使用しないでください。

ディスクは機器内で高速回転しま すので、飛び散って、けがの原因 となることがあります。

安全上のご注意

音量に気をつけて

はじめに音量(ボリューム)を最 小にしてください。

突然大きな音がでて聴力障害など の原因となることがあります。

ヘッドホンをご使用になるとき は、音量を上げすぎないようにし てください。

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

移動させる際は



移動させる場合は、電源スイッチ を切り、必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、アンテナ線、機器 間の接続コードなど外部の接続 コードを外してから行ってくださ L1

> コードが傷つき、火災、感電の原 因となることがあります。



雷池の取扱い



電池は誤った使い方をすると、破 裂、液漏れにより、火災、けがや 周囲を破損する原因となることが あります。

次のことを、必ず守ってくださ L1

● 極性表示(プラス"+"とマイナス "-"の向き)に注意し、表示通り に入れてください。



- ●指定以外の電池は使用しないで ください。また、新しい電池と 古い電池を混ぜて使用しないで ください。
- ●電池は、加熱したり、分解した り、火や水の中に入れないでく ださい。

お手入れの際は



お手入れの際は安全のため電源プ のナハ1 wンパパロスー ラグをコンセントから抜いてくだ さい。

感電の原因となることがあります。



3年に1度程度を目安に、機器内部 の点検、清掃をお勧めします。も よりの販売店、またはケンウッド 営業所に費用を含めご相談くださ L1

> 内部にほこりのたまったまま、長 い間掃除をしないと火災や故障の 原因となることがあります。

10 接続のしかた

システムと付属品の接続

本機と、付属品の接続方法です。

注意 接続のご注意

機器の接続は、図のように行なってください。 接続が終了してから、電源コードのプラグをコンセント に差し込んでください。

スピーカーの設置とテレビについて


- 1 スピーカーをテレビに近づけて設置するとテレビ画 面に、色ムラが発生することがあります。設置の際 は、テレビからスピーカーを離して設置してださい。
- 2. スピーカーの設置のしかたによっては、色ムラを生 じる場合があります。そのときは、一度テレビの電源 を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてく ださい。テレビの自己消磁機能により、画面への影響 が改善されます。その後も色ムラが残るような場合 には、スピーカーを離してご使用ください。
- 3. テレビからの電磁波の誘導作用により、ステレオの 電源スイッチがオフのときでも、スピーカーから音 が聞こえることがあります。その場合も、テレビから スピーカーを離して設置してださい。


注意 設置のご注意

過熱による火災の原因となりますので、放熱の妨げにな るものを天板の上に置かないでください。

AM ループアンテナ

付属のアンテナは室内用です。本機、TV、スピーカーコー ド、電源コードからなるべく離れたところで、受信状態の一 番よい方向に向けます。







- スピーカーコードの+と-は絶対にショートさせないでください。
- 極性を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。
- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が発 生することがあります。
- 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜か ずに接続コードの抜き差しを行うと、誤作動または故障の原因となります。


マイコンの誤動作について


正しく接続したのに動作ができなかったり、ディス プレイが誤った表示をする場合は、"故障かな?と 思ったら..."を参照してマイコンをリセットしてく ださい。 **→** 82

FM 室内アンテナ

付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するもので す。安定した受信のためには、屋外アンテナ(市販)の 接続をお勧めします。屋外アンテナを接続したら、簡 易アンテナは取り外してください。

- **②** アンテナ端子に接続する。
- 2 受信状態のよい位置をさがす。
- ❷ 固定する。







FM 屋外アンテナ

他の機器(市販品)との接続

注意 接続のご注意


機器の接続は、図のように行なってください。 接続が終了してから、電源コードのプラグをコンセント に差し込んでください。

注意 屋外アンテナ設置 トのご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売 店にご相談ください。アンテナは送配電線から離れた 場所に設置してください。アンテナが、倒れた場合感 電の原因になることがあります。

FM屋外アンテナ

75 **同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、FM75 端子** に接続します。屋外アンテナを接続したら、簡易アンテ ナは取り外してください。






- 関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も、合わせてご覧ください。
- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が発 生することがあります。
- 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜か ずに接続コードの抜き差しを行うと、誤作動または故障の原因となります。

各部のなまえと働き

表示部

本文中のディスプレイ表示は、概念を示すもので、実際の表示と異なる場合もあります。




- ∅ テープ関連表示
- ② CD、MD 関連表示
- ② 文字情報表示 / チューナー関連表示
- ❷ タイマー関連表示
- **⑤** MD、テープ録音/録音一時停止表示
- MD LP 表示
- ② O.T.E. (One Touch Edit)表示
- **6** MD-FDT 表示

- **9** MONO 表示
- @ HIĞH-SPEED 表示
- **の** TAPE EO. 表示
- ② 文字情報表示(ドット表示)
- @ EX.BASS 表示 / LÖÜD 表示

AÎJTO POWER SĂVE 機能について

電源がオンで、CD、MD、TĀPEのすべてが停止状態のとき、30分以上放置すると自動的に電源がオフになる機能です。 切り忘れたときなどに便利です。この機能は、次の操作で、オン/オフを選べます。

② "A.P.S. ŠĚT?" を選ぶ



("?" マークが点滅中に set/demo キーを押す)

② "A.P.S. ON" または、"A.P.S. OFF" を選択する




② 確定する



入力切換が TUNER、AUX のときは、音量がゼロまたは MUTE がオンのときに限り働きます。

本体部



0 ≜ CD ‡-

→ 20

2 リモコン受光部

CDトレイを開閉します。

-17

- ❸ 表示部
- ② volume/multi control つまみ + 15 + 18 通常は音量の調節に使います。
- 9 H-4, >>1 +-
 - CD、MD**のとき:** -21-24-66 スキップ(曲の飛び越し)キーとして使います。 MD の編集、文字選択などに使用します。
 - TĂPE **のとき**: →21
 - 早送り、巻戻しに使います。
 - チューナーのとき: +28

記憶させた放送局を受信するときに使います。

- stop / Tuning Mode +-
- CD、MD、TĀPE のとき: +21+24+21
- 停止するときに使います。
- チューナーのとき:
 AUTO(オート選局、ステレオ受信)とMONO(マニュアル選局、モノラル受信)の切り換えを行います。

スタンバイ状態のとき:

- 72

表示部に時計を表示します。

- **6** set/demo **+−**
 - volume/multi control つまみで選択した項目の設定や確定などに使います。

デモンストレーションのオン / オフに使います。→ 2

ワンタッチオペレーション機能について

本機は便利なワンタッチオペレーション機能を備えています。

スタンパイ状態のとき、 内の各操作キーを押すと、すぐに再生(受信)します。

力セットホルダー

テープを出し入れするときは、▲ push open 表示部分を押して開け閉めします。

時刻合わせをするときに使います。

● MD キーMD を取り出すときに使います。

② CD トレイ - ② A CD キーで開閉します。

② 基本操作キー

TÜNER FM/AM **+−** + 28

入力をチューナーに切り換えます。 放送バンドを切り換えます。

CD ►/II ‡- -20

入力をCDプレーヤーに切り換え、再生を開始します。 CD再生中に押すと一時停止をします。

MD ►/II ‡- -23

入力をMDレコーダーに切り換え、再生を開始します。 MD再生中に押すと一時停止をします。

MD録音中に押すと録音を一時停止します。

TĂPE **◄► +-** +26

入力をカセットデッキに切り換え、テープを再生し ます。

再生中に押すと、テープの走行方向を切り換えます。

AUX +-

→ 26

-[71]

→ 18

AUX (アナログ外部入力端子)に接続した入力ソースを 聴くときに使います。

電源がオフのときに押すと、本機がオンになり入力切り換えが AUX になります。

@ standby/timer インジケーター

電源がスタンバイ状態になると点灯します。

赤: 通常のスタンバイ状態 緑: タイマースタンバイ状態 消灯: 電源オンの状態

電源のオン/スタンバイを切り換えます。

② ミニディスク挿入口

6 sound **キー** - 19 音質効果を切り換えます。EX. BASS 再生または、

このUD 再生の切り換えに使います。


② repeat **キー (CD、MD)** → ④1 繰り返し再生するときに使います。

7 MD rec **+** − → 33

MDに録音をするときに使います。
の TĂPE rec キー

ステレオミニプラグのヘッドホン(別売)を接続します。

volume/multi control つまみについて



- 20 秒間操作しないと通常モードに戻ります。
- MD に録音している場合、"MD REC MODE" と "REC SPEED?" は表示されません。

回すと表示が切り換わります。

- "TĀ̈PĒ R̈V̈Š. ?" →҈҈27]

"MD REC MODE " +33 +35 +44

"REC SPEED ?" → 44

"RĒĆ OPTIONS" →44

"ケンメイセッテイ?" +29

(入力切換がチューナーのときのみ)

"AUX INPUT ?" +71

(入力切換が外部入力のときのみ)

"TIMER SET ?" +74 +76

"A.P.S. SET ?" → 13


スタンバイ状態について

本体部のスタンパイインジケーターが点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っています。これをスタンパイ状態といいます。このとき、リモコンで本機をオンできます。

→ 28

リモコンの使いかた

本体部と同じ名前のキーは、本体部と同じ働きをします。



型名: RC-M0303J 赤外線方式

- **②** POWER (1/也) **+**-**→** 18 電源のオン/スタンバイを切り換えます。
- ☐ TÎÎÎÎF INÎPÛT
 ☐ **→** 64 MD にタイトル入力をするときに使います。
- TRÄČK ÉĎÍT ≠
 TRÄČK ÉĎÍT
 TRÄČK
 → 54
- MDの曲を編集するとき、曲の移動や消去などに使います。 Ø PGM +- (CD、MD) **39** 曲順をプログラムするときに使います。
- **⑤** SPÄČE **+ – →** 65 MDのタイトル入力のとき、スペースを入力します。 CHĂRĂC. +-**→** 65
 - MDのタイトル入力のとき、文字の種類を切り換え ます。
 - CLÉAR/DELETE +- (CD, MD) **39 65** プログラムした曲を取り消します。
 - MDのタイトル入力のとき、1文字を削除します。

6 基本操作キー

(CD、MD 共用のキーは、入力切り換えに応じて、動作し ます。)

I◀◀ P.CALL ►►I キー

CD、MD のとき: **-**21 **-**24

スキップ(曲の飛び越し)に使います。

MDの編集、文字選択などにも使用します。 TĀPE のとき

早送り、巻戻しに使います。

チューナーのとき:

記憶させた放送局を受信するときに使います。

SŤT +-MD の編集処理の設定や、volume/multi control つま

みで選択した項目の設定や確定などに使います。 FÑŤFR **≠**-+31 + 55 + 67

MDの編集処理の実行や、入力したタイトルの確定な どに使います。

チューナーのプリセットメモリーの確定に使います。 TŰNĪNG ŰP/ DŐŴN (◄◄, ►►) ‡-

CD、MD、TĀPEのとき: +21 +24 +27 +65 早送り、早戻しに使います。

MDのタイトル入力のとき、カーソルの移動に使 います。

チューナーのとき: **31**

放送局の選択に使います。

CD ▶/II **‡**-**→** 20 TŰÑĒR/ BẨND +-**→** 28

SŤOP ■ +- / AŰŤO/MOÑO +-**-**21 **-**31

MD ▶/II **‡**-→ 33

TĀPE ◀▶ ‡-**→** 26

TĂPF FO. +-**→**27

テープイコライザーをオンにするときに使います。 **②** TĀPĒ O.T.Ē. **+** − **→** 47

CD をワンタッチでテープに録音できます。

CDの再生中に押すと、そのとき再生している曲だけ を、停止中に押すと、CDの全曲をテープへ録音します。

O DIŠPLAY +-**-** 22 **-** 25

表示部の表示モードを切り換えます。

TÍME DISPLAY +-+22 +25 +27

CD や MD などの時間表示を切り換えます。

TIMFR ≠-**-** 75 **-** 78

タイマーを選択するときに使います。

SI FFP +-**→** 73

おやすみタイマーを設定するときに使います。

Ø VOLŪME ≠-

18 19

音量を調節するときに使います。 音質を調整するときに使います。

の 文字 / 数字キー

CDまたはMDの曲を選ぶときや、TŪNERのプリセッ トコールキーとして使います。 +21 +24 +28 MD のタイトル入力のとき、アルファベット、カタカ ナ、数字、記号の入力に使います。 **→** 65

 \mathbf{O} RANDOM $\mathbf{+-}$ (CD, MD) **→** 42

曲順を順不同に再生します。

@ REPEAT +- (CD, MD) 繰り返し再生するときに使います。 Ø MDO.T.E. +−

→ 47

CD をワンタッチで MD に録音できます。

CDの再生中に押すと、そのとき再生している曲だけ を、停止中に押すと、CDの全曲をMDに録音します。

@ soı́iı́hd **+**−

→ 19

音質効果を切り換えます。EX. BASS 再生または、 LOUD 再生の切り換えに使います。

TONE +-

→ 19

音質の調整に使います。

@ MÜTE +-

→ 19

一時的に音を消したいときに使います。

雷池の入れかた

② カバーを開く



2 電池を入れる

+ 41



❷ カバーを閉める




単3乾電池2個を極性マークに従って入れる。

操作のしかた

本体の電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンの POWER(I/(!))キーを押すと、電源がオンになります。 電源がオン になったら、操作したいキーを押します。

● リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すとき

操作範囲のめやす



- は、約1秒以上の間隔をあけて確実に押してください。
 - 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがありますのでご了承ください。
 - 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
 - リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないこ とがあります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

低音と高音を補正する 電源をオンにする(オフにする) 0000 ماموات 低音と高音を補正する 一時的に音を消す 音質の調整 ヘッドホンで聴く



1. 電源をオンにする(オフにする)

電源がオンのときに1/0キーを押すとオフ(スタンバイ)になります。

- TÜNER FM/AM、CD ▶/II、MD ▶/II、TĀPE ◀▶ キーまたは、AUXキーを押し ても、電源がオンになり、再生 受信)します。(ワンタッチオペレーション機能)
- CD、MD、TÂPEを選んだとき、すでにディスクやテープが入っている場 合は、再生が始まります。

例:CDを選ぶ時



2. 聴きたいものを選ぶ

CD **→** 20 MD **→** 23 TĀPE **→** 26 TŰÑĒR(ラジオ) **→** 28

AUX(外部入力) インプットレベルを調整する+②1]

 TŪNĒR FM/AM、CD ►/II、MD ►/II、 TĂPE ◀▶ キーまたは、AUXキーを押 すと、その入力に切り換わります。



CDを選んだとき



3.音量を調節する

● 表示部に目安の数字が表示されます。



ヘッドホンで聴く

ヘッドホンのプラグをヘッドホン 端子に差し込む



- ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用します。
- スピーカーから音が出なくなります。

一時的に音を消す(MUTE)

リモコンのみ





- もう一度押すと、元の音量に戻ります。
- 音量を操作したときも解除されます。

低音と高音を補正する





押すたびに切り換わります。

- → ① "EX. BASS"点灯 音量にかかわらず低高音域を補正
 - ② "LÖÜD"**点灯** 音量に合わせて低高音域を補正 (小音量時に有効です)
 - ③ 消灯解除
- "EX. BÁSS" または "LÖÜD" 表示が点灯中に音質の 調整をすると表示は消灯し解除されます。

音質の調整

リモコンのみ

低音域と高音域の調整をします。

● 金塚を選びます





押すたびに切り換わります。

① "BASS"**(低音域)を調整**

BA55

0

② "TREBLE"(高音域)を調整

TREBLE

А

③ 通常状態

(8秒以内に手順 ②を行う)

❷ 調整する






(他の音域を選ぶ時は手順 ②、② を繰返します)

- "BÄSS"、"TRÈBLE" とも2ステップ毎に、-8~+8の 範囲で調整できます。
- "EX. BASS" または "LOÜD" 表示が点灯中に音質の 調整をすると表示は消灯し解除されます。

CDプレーヤーにあらかじめディスクを入れておくと、CD ▶/II キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生 が始まります。






1. ディスクを入れる

- **2** ▲ CD キーを押す
- 2 ディスクを入れる
- ② ▲ CD キーを押す
- 再生面には、触れないようにします。
- ディスクを斜めに置くと故障の原因 となります。



2. 再生をはじめる

● 数秒後に1曲目から再生します。





再生をはじめる / 一時停止する



● 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を止める



好きな曲から聴く

リモコンのみ

曲を選ぶ






数字キーを押す順序は


23曲目なら +10×2回.3 40曲目なら +10×4回,0

早送り・早戻しする



● 再生中に押しつづけます。手を離したところから 再生します。

曲を飛び越す



- 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生 します。
- 再生中に◄◀キーを押すと、その曲の最初に戻りま
- さらに手前の曲にスキップするときは素早く◄◄キー を押します。
- 停止中でも◄<, ▶▶は十一を押して曲をスキップする ことができます。この場合スキップした後自動的に 再生がはじまります。

CDを取り出す





● CDトレイが開きます。(もう一度押すと閉まります)

↑ 注意 レーザー光源をのぞかない レーザー光が目に当たると、視力障害を起こすこと があります。

基本组

CDプレーヤーの時間表示について

TÍME DIŚPĽAY キーを押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。

リモコンのみ



- 一曲リピート再生時や、ランダム再生時には、①と② のみ表示します。
- プログラムモードのときには、③ はプログラム全体の経 過時間、④ はプログラム全体の残り時間を表示します。
- 時間表示の合計が256分以上になると "--:-"と表示されます。

→ ① 再生中の曲の経過時間

TRACK NO. 1:23

② 再生中の曲の残り時間



③ **ディスク全体の経過時間** ("TOTÅL" 点灯)

0 1 23:45

- ④ **ディスク全体の残り時間** ("TŌTÅL" 点灯)

TRACK NO. - 36:15

CD-TEXT対応ディスクのタイトル表示について

本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CDに収録されたディスクタイトルと曲のタイトルがアルファベットや数字の場合、自動的に表示されます。

タイトルが、表示部に表示しきれない場合に押すと、表示がスクロールして、表示されていなかった部分を確認できます。

リモコンのみ



(停止中に操作します。)

(再生中に操作します。)


トラックタイトルをスクロール表示

BACH: Partit

● CD-TÊXT 対応のディスクでも表示できないものもあります。ディスクに収録された文字情報が1000文字を超えると "TÊXT FÜLL" と表示されます。

MDを聴く

MDレコーダーにあらかじめミニディスクを入れておくと、MD▶/II キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生が始まります。MDの曲は、録音したときの録音モード(例: MDLP/2倍時間録音など)に従って再生されます。






1. ミニディスクを入れる

ミニディスクを本機の挿入口へ確実に差し込んでください。

● ミニディスクにディスクタイトルが記録されているときは、ディスクタイトルが表示されます。

表示が変わります



スタンパイ状態時は、ミニディスクの出し入れはできません。 スタンパイ状態時に無理にミニディスクを入れないでください。故障の原因 となります。

2. 再生をはじめる

- 数秒後に1曲目から再生します。
- トラックタイトルが記録されているときは、再生中の曲のタイトルが表示されます。





基本给

再生をはじめる / 一時停止する



● 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を止める



好きな曲から聴く

リモコンのみ

曲を選ぶ






数字キーを押す順序は

- MDのときのみ、100曲以上選ぶことができます。
- "READING" の点滅中にディスクにないトラックナンバーを選ぶと、そのディスクに収録されている最後の曲を再生します。


早送り・早戻しする

リモコンのみ



● 再生中に押しつづけます。手を離したところから 再生します。

曲を飛び越す



- 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生します。
- 再生中に I◀◀ キーを押すと、その曲の最初に戻り ます
- さらに手前の曲にスキップするときは素早く I◀◀ キーを押します。
- 停止中でも I◄◄、►►I キーを押して曲をスキップすることができます。この場合スキップした後自動的に再生がはじまります。

ミニディスクを取り出す

本体のみ



● ミニディスクを、取り出したまま、挿入口に放置しないでください。

MDLPについて

MDLPはMD規格に適合した新しい音声圧縮方式 ATRAC3を採用して、ステレオ2倍(または4倍)の長時 間録音、再生モードの機能を持った MD レコーダーや MDプレーヤーまたは、ATRAC3により音声録音されて いるMDメディア(再生専用 MD)に表示されています。

↑ 注意 レーザー光源をのぞかない レーザー光が目に当たると、視力障害を起こすこと があります。

MDレコーダーの時間表示について

TÍME DIŚPĽÁY キーを押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。

リモコンのみ



- 一曲リピート再生時や、ランダム再生時には、①と② のみ表示します。
- プログラムモードのときには、③ はプログラム全体の経過時間、④ はプログラム全体の残り時間を表示します。
- 時間表示の合計が1000分以上になると "--:--" と表示されます。

▶ ① 再生中の曲の経過時間

TRACK NO. [:2]

② 再生中の曲の残り時間



③ ディスク全体の経過時間 ("TOTAL" 点灯)



- ④ **ディスク全体の残り時間** ("TÓTÅL" 点灯)

TRACK NO. TOTAL

MDレコーダーのタイトル表示について

タイトルが、表示部に表示しきれない場合に押すと、 表示がスクロールして、表示されていなかった部分を 確認できます。

リモコンのみ





(停止中、再生中に操作します。)

① タイトル表示

BACH:50lo V

② タイトルをスクロール表示

Partita fo

(スクロール表示後 ① に戻ります)

③ ② のタイトルスクロール中に押すと、MDの 録音可能残り時間を表示

001 R74:00

(5秒経過すると① に戻ります)

(MDに録音中に操作すると)

 ① 録音している人力ソースを表示 (CD-TÊXT 対応ディスクの場合は、タイト ルを表示します)

CD

□ ② MD の録音可能残り時間を表示


001 R74:00



MDの録音モードの設定により、録音可能残り時間の表示は異なります。

- 曲名(トラックタイトル)ならびにミニディスク名(ディスクタイトル)が登録されていない場合は、
 - "・NO TÎTLE・"が表示されます。
- 1曲も録音されていない場合、"BLÄNK ĎĺŚČ" と表示されます。(ディスクタイトルがある場合、そのディスクタイトルが表示されます)

カセットデッキにあらかじめテープを入れておくと TĀPE ◀ ▶ キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、再生が始 まります。





1. カセットテープを入れる

- **②** ▲ push open 表示部を押しカセットホルダーをあける
- ❷ テープを入れる
- ② ▲ push open 表示部を押しカセットホルダーをしめる

90分をこえるカセットテープは大変薄くピンチローラーに巻きついたり、切 れるなどの不具合が起こりやすいので使用しないでください。

- ◆ 本機は、ノーマル(TYPE I)、ハイ(TYPE II) メタル(TYPE IV)のテープが再 生可能です。
- テープは、たるみのない状態にしてください。

2. 再生する

再生中は、キーを押すたびに、テープの走行方向が切り換わります。






走行方向について:

再生や録音をしているときの、テープの走行方向を、 ◀または ▶ の点灯で表示しま す。最後にテープを止めたときの方向が記憶されます。

早送り・巻戻しする



- 早送りを止めるときは、STOP キーを押してください。
- 本体の |◀◀、▶▶| キーでも操作できます。

TAPFFOを選ぶ

ドルビー録音されたテープを聴くときのみに使います。 (ドルビー録音をしていないテープでは、正常な音で再生されません)

リモコンのみ

テープイコライザーが オンのとき点灯







押すたびに切り換わります。

- ↑ ① "TĀĀĒĒ<mark>Č</mark>." **点灯** (テープイコライザーを使う)
- ② "TĀPĒĒQ." **消灯** (テープイコライザーを使わない)
- 高音域のノイズの低減に有効です。


再生を止める



リバースモードを選ぶ

本体のみ

① "TĀPE RŸŚ.?"**を選ぶ。**



② 選択する。



, ① " = ":(OÑE-WĂY)

片面のみを再生(録音)して止まる

② " ⇒ " **:(** REVERSE **)**

両面を再生(録音)して止まる

③ " (ENDLESS)

両面をエンドレス再生する(録音時は両面を録音し

(初期設定は"⇒"(REVERSE)になっています)

② 確定する。

set/demo



テープカウンターについて

て止まる)

カセットテープを入れると、テープカウンターが"0000"と表示されます。テープの途中で録音(再生)を終わりにしたいときなど、その数字をメモしておくと、次の録音(再生)のときに、続きの場所を探すめやすになります。裏面を聴いているとき(走行方向表示が 🗷 のとき はカウンターの数字は減っていきます。テーブカウンターを"0000"にしたいときは、カセットホルダーを、いったん開けてください。カウンターがリセットされます。

テープのカウンターの表示について

TÍME DIŚPĽAY キーを押すたびに、ディスプレイの表示が切り換わります

リモコンのみ




▶ ① 時刻表示

② テープカウンター

28 ラジオ放送を聴く

TLINFR FM/AM キーを押すだけで自動的に電源がオンになり、受信状態になります。





1. 入力をチューナーにする

放送バンドは、TUNFR FM/AM キーを押すたびに切り換わります。

FM AM

2. 放送局を記憶させる


放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)+29

お住まいの都道府県名を設定すると、お住まいの近くで受信できる放送局が自動 的にプリセッド 記憶 されます。これらの 放送局を受信すると 放送局名を FM 放 送のみ、表示します。

● 一度オートプリセットで記憶させておくと、転居される場合や改めて全局記憶 させる場合を除き、次回からオートプリセットする必要はありません。

放送局を1局ずつ記憶させる(マニュアルプリセット)+31

放送局を記憶させなくても選局できます。詳しくは "記憶させていない放送局を **聴くオート選局、マニュアル選局**) をお読みください。



3. 放送局を呼び出す(プリセットコール)

オートプリセットまたはマニュアルプ リセットで放送局を記憶させている場 合、 |◀◀ または、 ▶▶| を押して選局 します。

押すたびに、記憶されている放送局 が順に切り換わります。

ステレオ受信時に点灯

受信すると "TŪNĎE" が点灯 B B.O.O. MHZ 周波数の表示

▶▶ を押すと: 1 → 2 → 3 28 → 29 → 30 → 1 **| ◆ ◆ を押すと**: 30 → 29 → 28 3 → 2 → 1 → 30.....

- 押したままにすると、約0.5秒間隔で放送局をスキップします。
- リモコンでは、I◀◀ P.CALL ▶▶I キーあるいは数字キーを押して選局します。

放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット () エリア別FM放送局名自動表示)

本体のみ


の 入力切換を TÜNER にする

TUNER





② "ケンメイ セッテイ?"を選ぶ



("?" マークが点滅中に set/demo キーを押す)

❸ お住まいの都道府県名を選ぶ



❷ オートプリセットを始める



希望の放送局名が表示されないとき

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が 違う場合があります。希望する放送局名が表示されて いないときは、"set/demo" キーを押してリストにあ る別の放送局名にかえることができます。押す度に切り換わります。 set/demo






オートプリセットはFMおよびAMの放送局をあわせて、 最大30局まで登録します。

放送局名表示は"エリア別FM放送局名自動表示リスト"に載っているFM放送局のみに対応しています。

→ 30



- 現在選択されている都道府県名が表示されます。
- 都道府県名を設定していない場合は、"ケンメイミセッテイ?" と表示されます。



- 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。
- 都道府県名を設定したときは、"エリア別FM放送局名自動表示リスト"に従ってオートプリセットされます。



- "AŪTO PRESET" 表示が点滅して順次FM局をメモリーして、次にAM局をメモリーします。
- リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。
- 受信中の周波数の放送局名が設定されていない場合、および "TÜNĎE" が点灯していない場合は、放送局名は表示しません。→
- オートプリセットが終ると、一番最初にオートプリセットした 放送局名が表示されます。
- プリセットされている局は書き換えられます。

基本に

エリア別FM放送局名自動表示リスト

2000年 11月現在

	放送局 表示名			放送局 表示名	
全国ネット	NHK - FM	NHK - FM	中部地方	エフエム愛知	FM AICHI
シート				エフエム名古屋	ZIP - FM
			/,	愛知国際放送	RADIO-i
				三重エフエム放送	FM ミエ
北海道地方	エフエム北海道	AIR - G '		エフエム京都	アルファStation
	エフエム・ノースウェーブ	north wave	近畿地方	エフエム滋賀	E - Radio
岩				エフエム大阪	fm osaka
	エフエム青森	FM アオモリ	ה	エフエムはちまるに	FM802
	エフエム岩手	FM イワテ		関西インターメディア	FM CO·CO·LO
東	エフエム仙台	Date fm		兵庫エフエムラジオ放送	Kiss - FM
東北地方	エフエム秋田	Co - much FM		エフエム岡山	FM オカヤマ
方	エフエム山形	BOY FM ヤマガタ		エフエム山陰	V - air
	エフエム福島	フクシマFM	中国·四国地方	広島エフエム放送	ヒロシマFM
	エフエム東京	TOKYO FM		エフエム山口	FM ヤマグチ
	エフエムジャパン	J - WAVE		エフエム徳島	Passion Wave
	エフエムインターウェーブ	InterFM	方	エフエム香川	FM カガワ
	放送大学	ホウソウダイガク		エフエム愛媛	FM エヒメ
関東	エフエム群馬	FM グンマ		エフエム高知	FM KOCHI
関東地方	エフエム栃木	RADIO BERRY		エフエム福岡	FM FUKUOKA
	エフエム埼玉	NACK5		エフエム九州	CROSS FM
	エフエムサウンド千葉	bayfm		エフエム佐賀	FM サガ
	横浜エフエム放送	Fm yokohama		エフエム長崎	SMILE-FM
	エフエム富士	FM-FUJI	+ 1	エフエム中九州	FMK
	エフエムラジオ新潟	FM ニイガタ	九州·沖縄地方	エフエム大分	FM OITA
	長野エフエム放送	FM ナガ ノ		エフエム宮崎	JOY - FM
	北日本放送	KNB ラジオ		エフエム鹿児島	ミュー FM
中	富山エフエム放送	FM トヤマ		エフエム沖縄	FM Okinawa
中部地方	エフエム石川	FM ISHIKAWA		NHK 第一放送	NHK ラジオ 1
`	福井エフエム放送	FM フクイ		FEN オキナワ	FEN オキナワ
	静岡エフエム放送	K • MIX		九州国際エフエム	Love FM
			1	I.	

基本編

記憶させていない放送局を聴くオート選局マニュアル選局)

電波の強弱の状態により選局モードを選びます。

電波の状態が良いとき:オート選局モード

電波が弱く雑音が多いとき:マニュアル選局モード

● オート選局とマニュアル選局を切り換える



② 選局をする



● FM放送はマニュアル選局モード時、モノラル受信となります。

押すたびに切り換わります。

- r ① "AÛŤO": ステレオ受信 "AÛŤO" 点灯)
- 2 "MANUAL":モノラル受信 "AUTO" 消灯)
- 通常は A¹TO(オート選局、ステレオ受信)を選んでください。

オート選局のとき:

TŰNĪŇG ŰP/DŐŴN(◀◀、▶▶)キーを押すたびに次の放送局を自動的に受信します。

マニュアル選局のとき:

受信するまで繰り返し TŰÑĬŃĠ ŰP/DŐŴN(◀◀ ►►) キーを押します。あるいは TŰÑĬŃĠ ŰP/DŐŴN(◀◀ ►►)キーを押し続け、受信したい放送局の周波数になったら離します。

放送局を一つずつ記憶させる(マニュアルプリセット)


リモコンのみ

- "記憶させていない放送局を聴ぐオート選局、マニュアル選局)"の手順を行なって記憶させたい放送局を受信する
- **②** 受信中にENTERキーを押す



("MEMORY" 表示中に、手順 ② へ)

❸ 1~30 までのプリセット番号を選ぶ



② もう一度 ENTER キーを押す



(続けてプリセットする場合は、放送局を選んで手順 ◆, ◆, ◆, ◆ を繰り返す)




"MEMORY" 表示(20秒間)


最大30局まで放送局を記憶できます。



● 同じ番号を重ねて記憶させると、新しい設定内容に変更されます。

MDへの録音は、すべての録音機能で ATRAC3(MDLP)での長時間録音ができます。 CDを録音するには "便利な録音あれこれ" を参照ください。 + 43







- **②** ミニディスクの誤消去防止つまみを録音可能な状態にする
- **ロミニディスクを入れる**



スタンパイ状態時は、ミニディスクの出し入れはできません。 スタンパイ状態時に無理にミニディスクを入れないでください。故 障の原因となります。

MD以外を選ぶ

例:CDを選ぶ時



2. 何を録音するか選ぶ

CD : デジタル録音のみ TĀĒ : アナログ録音のみ TŰNER(ラジオ) :アナログ録音のみ

AUX(**外部入力)** :アナログ録音のみ[インプットレベルを調整す

る+2111



表示部に録音する入力 ソースが表示されます。

→ 81

- すでにCDやテープが入っているときは、再生が始まりますので SŤŐP キー を押して止めます。
- CD-TEXTが記録されているCDの場合、TEXTデータはコピーされません。
- 入力切換がCDのときは、自動的にデジタル録音となります。

3. ソース(音源)の準備をする

TŰNER(**ラジオ放送**): 選局する

CD : 録音したい曲(トラック)のはじめで再生一時停

止にする

TĀPE: : 録音をはじめる位置を探してから再生一時停止

にする

AUX 外部入力ソース) 受信や再生などの準備をする + 21

4. 録音モードを設定する

長時間録音モード(LP2、LP4)で録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"STÉREO" または "MOÑO" で録音してください。

- menu キーを押して "MD RÉC MODE" を選び set/demo キーを押す

回すと表示が切り換わります。


- "STÉŘEO"(**ステレオ録音**): MDカートリッジに表示されている時間分録音できます。
- "LP2"(ステレオ2倍長時間録音): MDカートリッジに表示されている約2倍の時間分録音できます。("LP 2"点灯)
- "LP4"(ステレオ4倍長時間録音): MDカートリッジに表示されている約4倍の時間分録音できます。("LP □"点灯)
- "MOÑO"(モノラル録音): MDカートリッジに表示されている2倍の時間分のモノラル録音ができます。("MOÑO"点灯)
- ② ②で "LP2" または "LP4" を選んだときは、volume/multi control つまみを回して "LP: STÄMP on" または "LP: STÄMP off" を選び set/demo キーを押す → 35

回すと表示が切り換わります。

5. 録音をはじめる

- MD rec キーを押す(録音一時停止状態になります)
- ② 準備ができていれば、再度 MD rec キーを押す(録音がはじまります)
- **②** ソース(音源)の再生を始める。(チューナーの場合は、この手順は不要です)

 - AUX(外部入力ソース)の録音レベルの調整が必要な場合は、録音一時停止中に行います。 → ②①







基本

録音を一時停止する



 再び録音を始めるときは、もう一度押します。このとき、 トラック番号は "1 "繰り上がります。MD rec キーを押 しても録音を始めることができます。

録音を停止する



- "MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。
- CDを録音しているときは、CDプレイヤーも停止します。 また、テープを録音しているときは、カセットデッキも停止 します。(シンクロ機能)

録音時のトラック番号について

録音のとき、音のない部分が3秒以上続いた後、次の音が入ってくると、トラック番号を自動的に "1" 繰り上げます。(テープとチューナーの場合は、トラック番号は繰り上らない場合があります。 また、クラシック音楽などで小さい音が続いたとき、トラック番号が "1" 繰り上がる場合があります。付いてしまったトラック番号は、あとで削除できます。

もし、録音の途中でトラック番号を繰り上げたいときは、録音中に TRÄČK ĔĎĬŤ キーを押すと、その位置にトラック番号を付けることができます。

トラック番号は再生時、曲の頭出しやプログラムのときなどに使用します。

リモコンのみ

録音中に押す





CDからのデジタル録音では、曲の切り換わりに合わせてトラック番号が繰り上がります。



CDの録音時に、CDの再生が始まるとトラック番号が "1" 繰り上がる場合があります。これはCDのデジタル信号成分中に含まれる信号のためです。不要なトラック番号は "曲をまとめて消す(QŰÍČK EŘÁŠE)または全曲消す(ĀĽĽ EŘÁŠE)、"1曲消す(TŘÁČK EŘÁŠE)" を参照して削除してください。 - 58 + 60

ディスプレイのメッセージについて

ディスプレイに下記の文字が表示されたとき、録音はできません。

"DÍŚĆ FÜĽL" : ミニディスクが一杯になっている。

→ 不要な曲を消す。 + 58 + 60

"PROTÉCTED":誤消去防止つまみが開いている。

 → 閉める。 → 81

"PLAY ONLY" : 再生専用ミニディスクである。

→ 録音用ミニディスクを入れる。

MDのステレオ長時間録音と再生について

本機は、MDのステレオ長時間録音に対応しています。(MDLP対応機器です)

録音モードにはステレオ録音、モノラル長時間録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音があります。 また、同じMDに異なる録音モードの曲を混在させて録音することもできます。

録音をする前に録音モードの設定を行ってから、それぞれの録音操作をしてください。

ステレオ長時間録音について(LP2, LP4)

ステレオ長時間録音は、ステレオ録音、モノラル録音に比べ音声のデジタル圧縮率をさらに高め、長時間での録音を可能にしています。LP4モードはLP2モードに比べさらに圧縮率を高め、長時間録音をします。

- 本機のMDでステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音された曲は、MDLPに対応した機器で再生することができます。
- MDにステレオ音声で録音する場合、長時間録音になる にしたがって録音される音質が変化します。最も良い音 質で録音したいときは、ステレオ録音(STEREO)で録音 してください。

録音モードの種類

ステレオ録音(STEREO):

録音可能時間はMDカートリッジに表示されている時間 になります。

ステレオ2倍長時間録音(LP2):

音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている約2倍の時間になります。

ステレオ4倍長時間録音(LP4):

音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジ に表示されている約4倍の時間になります。

モノラル長時間録音(MONO):

録音される音声はモノラルになります。録音可能時間はMDカートリッジに表示されている約2倍の時間になります。

スタンプ(STAMP)機能

本機でステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音された曲のタイトルの始めの部分に "LP:" を自動的につける機能です。スタンプ機能を使っているときは、曲タイトルの頭の部分に "LP:"が表示されます。

"LP:" は、MDLPに対応していない機器でステレオ長時間録音された曲を再生しているときだけ、タイトルとして表示されます。

本機では、スタンプ(STÃMP)機能のオン("LP:" をつける またはオフ("LP:" をつけない)の設定をすることができます。


LP2、LP4モードで録音したMDをLP2、LP4モードに対応していない機器で再生した場合

ステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ長時間録音した曲を再生すると再生状態にはなりますが音は出ません。ステレオまたはモノラル録音とステレオ長時間録音された曲が混在しているMDを再生したときは、ステレオまたはモノラル録音された曲だけ音が出ます。

このようなMDを再生した場合、音が出ていないときに音量を上げすぎると、ステレオまたはモノラル録音された曲にかわったときに突然大きな音がでることになります。音量の上げすぎに注意してください。

🛭 テープに録音する

本機は、ノーマル、TŶPE I) ハイ、TŶPE II)のテープで録音可能です。メタル、TŶPE IV)のテープでの録音はできません。







1. 録音の準備をする

- **2** ▲ push open 表示部を押しカセットホルダーをあける
- 🛭 テープを入れる
- ③ ▲ push open 表示部を押しカセットホルダーをしめる

90分をこえるカセットテープは大変薄くピンチローラーに巻きついたり、切 れるなどの不具合が起こりやすいので使用しないでください。


テープは、たるみのない状態にしてください。



2.テープの進む向きを選ぶ

走行方向を逆にしたい場合

- ₫ 再生する
- 2 もう一度キーを押す
- ② 停止する
- 録音を始めたとき、この手順で選んだ方向にテープが進みます。 "走行方向について" → 26
- あらかじめ、テープに録音を始める位置をさがしておきます。



3. 録音条件を決める

リバースモードを選ぶ + 27

- 録音時は、テープの走行方向をよくご確認ください。テープの走行方向がリバースのときは、リバースモードでの設定に関わらず片面のみの録音となります。
- 録音時は、テープイコライザーは使えません。

TĀPE**以外を選ぶ**

例:CDを選ぶ時



4. 何を録音するか選ぶ

CD

MD

TŰNER(ラジオ)

AUX(外部入力)[インプットレベルを調整する+ [1]]



表示部に録音する入力ソースが表示されます

すでに CD や MD が入っているときは、再生が始まりますので ■ SŤŐP キーを押して止めます。

TAPE rec




5. 録音をはじめる

- の TĂPE rec キーを押す
- 2 ソース(音源)の再生を始める。
- 録音する面(片面または両面)が終了すると、自動的に停止します。

録音を一時停止する



録音を停止する



基本編

CDから録音するときのポイント

CDを録音するときは、カセットデッキを録音ポーズ状態にしておくと、CDの再生とテープの録音を同時に始めることができます。

- **②** 再生するCDを一時停止にする
- ② 録音したい曲を□◀、▶▶□ キーで選ぶ(選んだ曲 の初めで一時停止になります。)
- ② CDの再生を始める (録音がスタートします。)
 - ■ STOP キーを押すと、録音を中止します。
 - MDからも同様の手順で録音できます。

応用編


CDとMDのいろいろな再生

曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)

好きな曲を好きな順番にプログラムして聴くことができます。(最大32曲)

入力切換を"CD"または"MD"にする


1 "PGM"**インジケーターを点灯させる**





2 聴きたい順に曲を選ぶ

4 曲(トラック番号)を選ぶ




(20秒以内に手順@を行う)

2 確定する



(2曲以上選ぶときは手順 0、2 を繰り返す)

3 再生する





数字キーを押す順序は

- MDのときのみ、100曲以上選ぶことができます。
- 32曲まで選べます。"PGM FULL"と表示されると、それ以上プログラムは受け付けません。
- 間違えたときは、CL²²AR/DELETE キーを押してから選 び直します。
- 選んだ曲番号は、プログラムの最後に追加されます。
- CDのプログラム時間の合計が256分以上、またMDの プログラム時間の合計が1000分以上になると、時間表 示が "- -:--" になります。


- プログラムで選んだ順(P-番号順)に再生します。
- 再生中に ◄◄ または ▶► キーを押すと、前後のプログラム曲へ飛び越します。
- 再生中に I◀◀ キーを1回押すと、その曲の最初に戻ります。

応用編

曲を追加するには

2 数字キーで追加したい曲番号を選ぶ

停止中に押す




② SETキーを押す



数字キーを押す順序は

- MDのときのみ、100曲以上選ぶことができます。
- 最大32曲まで選べます。"PGM FÜLL"と表示される と、それ以上プログラムは受け付けません。
- 間違えたときは、CLZEAR/DELETE キーを押してから選 び盲します。
- 選んだ曲番号は、プログラムの最後に追加されます。

プログラムした曲を取り消すには






P-5が取り消されたとき

● 押すたびに、最後の曲から1曲ずつ消えていきます。

プログラムを解除するには








- 本機でのCDとMDを組み合わせたプログラムはできません。
- 電源をオフにしたり、プログラムしたディスクを取り出すと、プログラムモードを解除します。このとき、設定したプログラム内容はクリアーされます。

繰り返し聴く(リピート再生)

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聴くことができます。

入力切り換えを"CD"または"MD"にする

1曲を繰り返し聴くとき



● "PGM"表示が点灯しているときは、停止中に PGM キーを押して消灯させてください。

消灯を確かめる



押すたびに切り換わります。

- TOÑE REPEAT"
 - ② "REPEAT"
- ③ 消灯......リピート解除



全曲を繰り返し聴くとき



② 再生する



"PGM"表示が点灯しているときは、停止中に PGM キーを押して消灯させてください。

消灯を確かめる



押すたびに切り換わります。

- r► ① "ONE REPEAT"
 - ② "REPEAT"
 - ③ 消灯......リピート解除



応用編

選んだ曲だけを繰り返し聴くとき

① "曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)"の手順日までを行い、聴きたい曲をプログラムする → 39
 ② "REPEAT"を選ぶ

または

- 押すたびに切り換わります。
 - r► ① "REPEAT"
 - └ ② **消灯.....**リピート解除



● 選んだ曲全部を繰り返します。

繰り返し再生をやめるには

REPEATキーをリピートモードが解除になるまで押します。

● "REPEAT" 表示が消灯し、CDプレーヤーまたはMD レコーダーのモードに従った再生に戻ります。

曲順を順不同に楽しむ(ランダム再生)

毎回曲がランダム(無作為)に選択されるので、飽きることなく楽しめます。

入力切換を"CD"または"MD"にする

CD ►/II



 ● "PGM"表示が点灯しているときは、停止中に PGM キー を押して消灯させてください。


押すたびに切り換わります。

- ↑ ① "RANDOM" 点灯(ランダム再生する)
 - ② "RANDOM" **消灯**(通常の再生)



- 全曲の再生が1回終わると停止します。
- REPEAT キーを押すと、ランダム再生が繰り返されます。

曲の途中で別の曲を選ぶには



● ◄ キーを押すと、再生している曲の初めに戻ります。

ランダム再生をやめるには

"RANDOM" 表示を消灯させる



"RANDOM" 表示が消灯し、再生中の曲から曲番順の 再生になります。

心用編

便利な録音あれこれ

本機では、通常の録音の他に次のような録音機能があります。用途に応じて選んでください MDへの録音は、すべての録音機能でATRAC% MDLP)での長時間録音ができます。

本機は、ノーマル TÝPE I) ハイ TÝPE II)のテープで録音可能です。メタル TÝPE II)のテープでの録音はできません。

CDを、MDに短時間で録音したいときは(CD MD) + 44

全曲倍速録音

CDの全曲を、通常録音の半分の時間でMDに録音することができます。

一曲倍速録音

そのときに聴いているCDの1曲だけを、通常録音の半分の時間でMDに録音することができます。

(初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音するときに 便利です。)

CD**の録音を簡単にしたいときは**CD MD/CD TAPE) + 46

● MDからテープへの"**ワンタッチエディット録音**"はできません。

全曲録音



CDの全曲を、MDまたはテープのいずれかに録音できます。

一曲緑音



その時に聴いているCDの1曲だけを、MDまたはテープのいずれかに録音できます。

(初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音するときに便利です。)

CDを、MDとテープに同時録音がしたい時は、TWINREE() + 28

全曲同時録音



CDの全曲を、MDとテープに同時に録音できます。

一曲同時録音



その時に聴いているCDの1曲だけを、MDとテープに同時に録音できます。

(初めて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音する ときに便利です。)

曲を選び曲順を並びかえて録音をしたいときは(cD MD/CD ŤĀPĒ/ŤŴŴŘĒČŽMD ŤĀPĒ)→[ᡚ→[ᡚ

プログラム緑音



プログラムした曲順で録音します。

(CDまたは、MDの曲を、好きな曲順にプログラムして録音する ときに便利です。)

プログラムした曲順で、MDとテープに同時録音することもできます。



倍速録音(CD MD)

CDの全曲を、MDに倍速録音できます。(倍速全曲録音)

CDを聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを最初から録音できます。(倍速一曲録音)

MD レコーダーは必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

- **②** 入力切換を"CD"にする
- ② "PGM"や"RANDOM" 表示の消灯を確かめる
- **❸** MDレコーダーに録音可能なディスクを入れる
- ② CDプレーヤーにディスクを入れる

2 録音モードを選ぶ

② menu キーを押す

menu



- ② volume/multi control つまみを回して、 "MD REC MODE" を選び、set/demo キー を押す
- ③ volume/multi control つまみを回して、 録音モードを選び、set/demo キーを押す







("STĔŔEO"または、"MŎŇO"を選んだときは手 順日へ)

② LPスタンプ機能を使うときは volume/multi control つまみを回して、"LP: STÃMP on"を 選び、set/demo キーを押す

🔞 録音スピードを選ぶ

- menu キーを押す
 volume/multi control つまみを回して、
 figure / multi control つまみを回して、
 figure / m "RĒĆ SPĒĒD?" を選び、 šēt/demo キーを押
- ③ volume/multi control つまみを回して、 "CD → MD HIĞH" を選び、 set/demo キーを 押す

- "PGM" 表示が点灯しているときは、停止中に PGM キーを押すとプログラムモードを解除します。
- "RANOOM" 表示が点灯しているときは、RANOOM キーを押すとランダム再生モードを解除します。

長時間録音モード LP2、LP4 で録音したディスク、ト ラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生 しても音が出ません。対応していない機器でも再生すると きは、"STEREO" または"MONO" で録音してください。

回すと表示が切り換わります。

- ① "STEREO": ステレオ録音モード
 - ② "LP2": ステレオ2倍長時間録音モード
- ③ "LP4": ステレオ4倍長時間録音モード
- ④ "MONO": モノラル録音モード

回すと表示が切り換わります。

- ① "LP: STÂMP on": 曲タイトルの頭の部分に "LP:" の文字が入る
- ② "LP: STÂMP off": 曲タイトルの頭の部分に "LP:"の文字が入らない

回すと表示が切り換わります。

- ① "CD → MD NORM": MDで通常速度で録音 するときに選びます。
- ② "CD → MD HIĞH": MDで倍速録音するとき に選びます。
- ② の "CD → MD HIGH" を選ぶと、"HIGH-SPÉÉD" 表 示が点灯します。

☑ CDの再生状態を確認する

全曲録音するとき	1曲録音するとき	
再生中のときは停止させる	録音したい曲を再生する	
stop [Tuning	曲の途中で手順回を行っても、再生中の曲の最初に戻り、録音がはじまります。(他の曲を録音するときは、手順回と回を繰り返します)	

🗗 録音を始める

- ② menu キーを押す
- ② vojume/multi control つまみを回して、 "REC OPTIONS" を選び、set/demo キーを 押す。
- volume/multi control つまみを回して、
 "CD→MD" を選び、 set/demo キーを押すと
 倍速録音が開始されます。


リモコンで手順回を操作するときは、MDOSTEE*キーを1回押すだけで録音がはじまります。

CDの状態によっては、音飛びが起こったり、MDにノイズが録音されたり、不要なトラックができたりすることがあります。この場合は、通常の速度の録音で録音しなおしてください。

回すと表示が切り換わります。

- ・ ① "CD→MD": CDをMDに倍速録音するときに 選びます。
 - ② "CD→TĀPE"
- "TWIN REC"
- 再生側や、録音側のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。

録音を途中でやめるには



録音、再生ともに停止します。

"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

録音が終了すると.....

MDレコーダー : 停止します。

いったん倍速録音をはじめてしまうと、録音をはじめてから74分以内に同じディスクを倍速録音することはできません。この場合、続けて同じディスクを録音したいときは、ワンタッチエディット録音(通常の速度の録音)で録音をしてください。 → 26

► Jait 74min. HOH-SPEED

同じディスクの倍速録音ができるよう になるまでの時間

74分以内に101曲以上を続けて倍速録音することはできません。

ワンタッチエディット録音(CD MD/CD TAPE)

CDの全曲を、ワンタッチで録音できます。(全曲録音)

CDを聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを最初から録音できます。(一曲録音)

本機は、ノーマル TYPE I) ハイ TYPE II)のテープで録音可能です。メタル TYPE IV)のテープでの録音はできません。

MDレコーダー、カセットデッキは必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

CD MD のとき	CD TĀPE のとき		
② 入力切換を "CD"にする	② "テープに録音する"の手順 1~3までを行う		
② "PGM" や "RANDOM" 表示の消灯を確かめる	→ 36 ② "PĞM" や "RAÑĎOM" 表示の消灯を確かめる		
❷ MDレコーダーに録音可能なディスクを入れる	9 CDプレーヤーにディスクを入れる		
② CDプレーヤーにディスクを入れる	CDからテープに録音する場合は手順 🗹へ		
● "HIĞH-SPEED" 表示の消灯を確かめる → 44			

- "PGM" 表示が点灯しているときは、停止中に PGM キーを押すとプログラムモードを解除します。
- "RAŇĎOM" 表示が点灯しているときは、RAŇĎOM キーを押すとランダム再生モードを解除します。
- "HIĞH-SPĚÉD" 表示が点灯している場合、MDは倍速録音になります。

2 録音モードを選ぶ

Ø menu キーを押す



② volume/multi coontrol つまみを回して、 "MD REC MODE" を選び、set/demo キーを 押す



 volume/multi control つまみを回して、 録音モードを選び、set/demo キーを押す



("STĚŘEO"**または、**"MŎŇO"**を選んだときは手順回へ)**

② LPスタンプ機能を使うときは volume/mwlti control つまみを回して、"LP: STÂMP on"を 選び、set/demo キーを押す 長時間録音モード(LP2、LP4)で録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"STEREO"または"MÖÑO"で録音してください。

回すと表示が切り換わります。

- ① "STĒŘEO": ステレオ録音モード
- ② "LP2": ステレオ2倍長時間録音モード
- ③ "LP4": ステレオ4倍長時間録音モード
- ► ④ "MÕNO":モノラル録音モード

回すと表示が切り換わります。

- ► ① "LP : STĂĂMP on" : 曲タイトルの頭の部分に "LP : " の文字が入る

3 CDの再生状態を確認する

全曲録音	1 曲録音
再生中のときは停止させる	好きな曲を再生する
stop [Tuning]	● 曲の途中で手順 □ を行っても、再生中の曲の最初に戻り、録音がはじまります。(他の曲を録音するときは、手順 □ と □ を繰り返します)

4 録音を始める



再生側や、録音側のどちらかが停止すると、もう一方の 動作も自動的に停止します。

録音を途中でやめるには



録音が終了すると.....

MDレコーダー : 停止します。

カセットデッキ : 約4秒の無録音部分を作ってから

停止します。

"MD WŘſŤſŃG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘſŤſŃG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

心用編

MDとテープに同時録音(TŴIN RĒĆ)

CDの全曲を、MDとテープに同時に録音できます。(全曲同時録音)

今聴いている曲だけを、曲の最初からMDとテープに同時に録音できます。(一曲同時録音)

本機は、ノーマル TYPE I) ハイ TYPE II)のテープで録音可能です。メタル TYPE IV)のテープでの録音はできません。

MDレコーダー、カセットデッキは必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

- **②** 入力切換を"CD"にする
- ② "PGM"や"RANDOM" 表示の消灯を確かめる
- ② CDプレーヤーにディスクを入れる

MDとテープへ同時録音する場合、倍速録音はできません

- "PGM" 表示が点灯しているときは、停止中に PGM キーを押すとプログラムモードを解除します。
- "RAÑŐOM" 表示が点灯しているときは、RAÑŐOM キーを押すとランダム再生モードを解除します。

2 録音モードを選ぶ

の menu キーを押す



② volume/mwlti coontrol つまみを回して、 "MD REC MODE" を選び、set/demo キーを 押す



② volume/multi control つまみを回して、 録音モードを選び、set/demo キーを押す



("STĚŘEO"**または**、"MŎŇO"**を選んだときは** 手順**回へ**)

② LPスタンプ機能を使うときは volume/multi control つまみを回して、"LP: STAMP on"を 選び、set/demo キーを押す 長時間録音モード(LP2、LP4)で録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"STEREO"または"MONO"で録音してください。

回すと表示が切り換わります。

- ① "STĒREO": ステレオ録音モード
- ② "LP2": ステレオ2倍長時間録音モード
- ③ "LP4": ステレオ4倍長時間録音モード
- ④ "MONO": モノラル録音モード

回すと表示が切り換わります。

- ► ① "LP : STĂĂP on" : 曲タイトルの頭の部分に "LP : " の文字が入る
 - ② "LP: STÃÃMP off": 曲タイトルの頭の部分に"LP: "の文字が入らない

3 CDの再生状態を確認する

ししの舟主人感を確認する		
全曲同時録音	1 曲同時録音	
再生中のときは停止させる	好きな曲を再生する	
stop [Tuning]	● 曲の途中で手順 ☑ を行っても、再生中の曲の最初に戻 り、録音がはじまります。	
	(他の曲を録音するときは、手順日と口を繰り返します)	

🛂 録音を始める


- ② v^{ポリュー} v^{ポリュー} v^{ポリュー} vilti control つまみを回して、 "REC OPTIONS" を選び、set/demo キー を押す。
- volume/mwiti control つまみを回して、
 "TWN REC" を選び、set/demo キーを押すと
 録音が開始されます。

リモコンでは操作できません。

回すと表示が切り換わります。

- ① "CD→MD"
 - ② "CD→TĀPE"
- → ③ "ŤŴĬŇŘĔĆ": CDをMDとテープに同時録音 するときに選びます。
- 再生側や、録音側のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。

録音を途中でやめるには



(録音、再生ともに停止します。)

録音が終了すると.....

MDレコーダー : 停止します。

カセットデッキ : 約4秒の無録音部分を作ってから

停止します。

"MD WŘĨŤĬŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘĨŤĬŇG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

プログラム録音(CD MD/CD TĀPE/TŴIN ঈĒĆ)

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをMDまたはテープに録音することができます。

本機は、ノーマル(TÝPE I)、ハイ(TÝPE II)のテープで録音可能です。メタル(TÝPE IV)のテープでの録音はできません。

MDレコーダー、カセットデッキは必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

- **②** 入力切換を"CD"にする
- ② "RANDOM" 表示の消灯を確かめる
- MD: MDレコーダーに録音可能なディスクを入れる TAPE: "テープに録音する"の手順1~3までを行う →③
- ② CDプレーヤーにディスクを入れる
- ⑤ "HIĞH-SPEED" 表示の消灯を確かめる → 44

MDまたはテープへプログラム録音する場合は、倍速録音はできません

- "RANDOM" 表示が点灯しているときは、RANDOM キーを押すとランダム再生モードを解除します。
- "HIĞH-SPĔĒD" 表示が点灯しているときは、録音スピードを通常速度に設定しなおしてください。

CDからテープにだけ録音する場合は手順 🖸へ

2 録音モードを選ぶ

② menu キーを押す



② voune/multi control つまみを回して、 "MD REC Mode" を選び、set/demo キーを 押す



図 volume/multi control つまみを回して、 録音モードを選び、set/demo キーを押す



("STĔŘEO"**または**、"MŎÑO"**を選んだときは手順回へ**)

② LPスタンブ機能を使うときは volume/multi control つまみを回して、"LP: STÂMP on"を 選び、set/demo キーを押す 長時間録音モード(LP2、LP4)で録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"STEREO"または"MONO"で録音してください。

回すと表示が切り換わります。

- ① "STEREO" : ステレオ録音モード
 - ② "LP2": ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ "LP4": ステレオ4倍長時間録音モード
- ④ "MONO":モノラル録音モード

回すと表示が切り換わります。

- · ① "LP: STĂMP on": 曲タイトルの頭の部分に "LP:" の文字が入る
- ② "LP : STĂMP off" : 曲タイトルの頭の部分に "LP : " の文字が入らない

3 CD**の曲順をプログラムする**

CDの"曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)" の手順 □~□ を行う +339

4 録音を始める

- **0** menu キーを押す
- ② volume/multi control つまみを回して、 "REC OPTIONS" を選び、set/demo キーを押す。
- volume/multi control つまみを回して、
 "CD→MD"、"CD→TĀĀĒ または "TŴĨN kāĒĆŽ"
 を選び、set/demo キーを押すと録音が開始されます。


リモコンで手順口を操作するときは、MDOOTE: キーまたは、TĂPEOTE: キーを1回押すだけで録音がはじまります。

- プログラムした内容を取り消すには、PGM キーを押します。 → ④
- MDやテープの録音時間を超えてプログラムされた曲は、途中で途切れますのでご注意ください。

回すと表示が切り換わります。

- ↑ ① "CD→MD" : CDをMDに録音するときに選び ます。
 - ② "CD→TĀPE": CDをテープに録音するとき に選びます。
- う ③ "TŴIÑTŘĚČ": CDをMDとテープに同時録音 するときに選びます。
- プログラムの1曲目から録音がはじまり、全プログラムを録音します。
- CDプログラム再生が終わると自動的に録音が停止します。
- 再生側や、録音側のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。

録音を途中でやめるには



(録音、再生ともに停止します。)

録音が終了すると.....

MDレコーダー : 停止します。

カセットデッキ : 約4秒の無録音部分を作ってから

停止します。

"MD WŘſŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘſŤÍŇG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

プログラム録音(MD TĀPE)

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをテープに録音することができます。

本機は、ノーマル、TYPE I)、ハイ、TYPE II)のテープで録音可能です。メタル、TYPE IV)のテープでの録音はできません。

MDレコーダー、カセットデッキは必ず停止状態にしてください。

1 録音の準備をする

分力切換を"MD"にする

② MD : MDレコーダーに録音可能なディスクを入れる TĂ戸E: "テープに録音する"の手順1~3までを行う →③

2 MD**の曲順をプログラムする**

MDの"曲順を並べ替えて聴く(プログラム再生)" の手順 ☑ ~ 図 を行う → ②


- プログラムした内容を取り消すには、PGM キーを押します。 → 40
- テープの録音時間を超えてプログラムされた曲は、途中で途切れますのでご注意ください。

3 プログラム再生を始める前にMDを一時停止にする



プログラム再生が始まったときは、I◀◀キーを1回押して曲の先頭に戻してください。

☑ テープを録音一時停止状態にする




5 録音を開始する



MDのプログラム再生と同時にテープの録音が始まります。

録音を途中でやめるには



(録音、再生ともに停止します。)

録音が終了すると.....

カセットデッキ : 約4秒の無録音部分を作ってから

停止します。

MDの編集機能

市販の録音用ミニディスクを使うと、録音後に各種の編集を行うことができます。

- 再生専用の一般市販ソフトのミニディスクは編集できません。
- 編集をするときは、ミニディスクの誤消去防止つまみを録音可能側にしてください。 →図1

MD規格トの機能制限について

MDのいくつかの機能には、規格上の制限があります。故障とお考えになる前に、"MD規格上の症状"をご確認 ください。 + 83



曲順をまとめて入れ替える(QUICK MOVE)+54




曲順を1曲ずつ入れ替える(MOVE) + 56



曲の消去

曲をまとめて消す(QUICK ERASE)+ 58



全曲消す(ALL ERASE)+ 38



1**曲消す(** ERASE)



曲の分割と結合 曲をつなぐ(COMBINE)+ <u>〔</u>〕



#**を分ける(** DIVIDE)+ 62



ミニディスクや曲にタイトルをつける + 64

タイトルを変更、消去する/タイトルをすべて消去する + 62

タイトルメモへの登録(TÍTLE MEMO) + 68

タイトルのコピー (TÍTLE CÖPY) + 69

英数字に加えてカタカナなどの入力も可能です。表示部に表示される文字の中から順に選ぶだけのカンタンな操作でタ イトルを入力できます。入力したタイトルは、機種間の互換性があるので、他のMDレコーダー(プレーヤー)にそのミ ニディスクをセットしたときも表示されます。

(タイトルの互換性には、表示可能な文字種や文字数など、一部の規制があります)

編集した内容を取り消す → □0

ミニディスクを取り出し情報をディスクに書き込む前に操作すると、編集した内容を取り消すことができます。

曲順をまとめて入れ替える(QŰĬĊK MŌVE)

並べたい順に曲、トラック番号 を選び出し、ひとまとめにして曲順を入れ替えることができます。 入れ替えが終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的に調節されます。

MDの編集を行うときは、停止中に PGM キーを押してプログラムモードを解除してください。

入力切換を"MD"にする。停止中に操作してください。

1 "▶ Q. MÔVE ?"**を選ぶ**

⑦ TRĂĆK ĔĎĬŤ **キーを繰り返し押し、**"▶ Q. MOVĒ?"を選ぶ




🗿 確定する



2 並び替えたい順に曲を選ぶ

❷曲(トラック番号)を選ぶ



2 確定する



- **②** 手順**②**と**②**を繰り返す
- 2 並び替えたい曲の選択を終了する




押すたびに切り換わります。

- ① "► Q. MOVE ?"
 - ② "► Q.ERASE ?"
 - ③ "► CANCEL ?"
 - ④ "MD-ĒĎĬŤ"表示消灯(MD 編集モード解除)



途中でやめるには、手順 ☑ の前に TRÃČK ĒĎĬŤ キーを押します。




選ばれた次のトラック番号

- 最大32曲まで選ぶことができます。33曲以上を選ぶと "FÜLL" と表示されます。
- CLEAR/DELETE キーを押すと、最後に選んだ曲(トラック番号)を取り消すことができます。

応用編

3 選んだ曲の移動先を決める





4 曲順の並び替えを実行する



実行後の表示

"EĎÍŤ NÔW" → "COMPLETE!"(編集完了)
"EĎÍŤ NÔW" → "CĂŇ T ĔĎÍŤ!"(編集不可能)

5 編集後、ミニディスクを取り出す

ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に、 "編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL)"を参照 して操作してください。





情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

曲順をまとめて入れ替えるイメージ



曲順を1曲ずつ入れ替える(MÔVE)

移動させたい曲を選んで、目的のトラック番号の位置へ移動(挿入)します。前後の曲のトラック番号は、自動的に 調整されます。繰り返し行うことで、目的の曲順に並べ変えることができます。

MDの編集を行うときは、停止中に PGM キーを押してプログラムモードを解除してください。

再生中または一時停止中に操作してください。

1 "▶ MÔVE ?"**を選ぶ**

◆ TRÄČK EĎÍT キーを繰り返し押し、
 □► MOVE ?" を選ぶ(再生中に押すと一時停止します)



2)確定する



押すたびに切り換わります。

- ① "▶ DĪŸĪDĒ ?"
 - ② "► COMBINE ?"
 - ③ "► ERASE ?"
 - (4) "► MOVE ?"
 - ⑤ "MD-ĒĎĬŤ"表示消灯(MD 編集モード解除)



途中でやめるには、手順 図 の前に TRÃČK ĔĎ͆ キーを押します。

2 移動先を選ぶ


❷ 曲(トラック番号)を選ぶ

トラック番号が トラック番号が 戻る 進む P.CALL トラック番号が

2 確定する



選んだ曲の数は、常に"1"が表示されます。



移動先のトラック番号

3 曲の移動を実行する



4 編集後、ミニディスクを取り出す

ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に、 "編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL)" を参照 して操作してください。 + 70





実行後の表示

"ĒĎÍŤ NŐW" → "COŘÍŸLÈTE !"(編集完了)
"ĒĎÍŤ NŐW" → "CĂŘŤ TĒĎÍŤ !"(編集不可能)



情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

曲順を1曲ずつ入れ替えるイメージ

曲をまとめて消す(QŮÍČK EŘĀŠE)または全曲消す(ĀĹL EŘĀŠE)

停止中に、選んだ曲 または全曲消すことができます。 曲を消すと元に戻せない場合がありますので、十分注意してください。

MDの編集を行うときは、停止中に PGM キーを押してプログラムモードを解除してください。

入力切換を"MD"にする。停止中に操作してください。

1 "▶ Q.ERASE ?"**を選ぶ**

⑦ TRĂČK ĒĎĬŤ **キーを繰り返し押し、** "▶ QĹĔŔÁŠĒ?" **を選ぶ**






2 確定する



- 全曲消す場合は、"ĀLL ERĀŠE" が表示されているときに、一度 ENŤER キーを押して手順回の操作を行います。
- 2 消したい曲を選ぶ
- ❷ 消したい曲を選ぶ



2 確定する




- ❸ 手順 ❹、❷ を繰り返す
- ② 選択を終了する




押すたびに切り換わります。

- 1) "▶ Q. MÔVE ?"
 - ② "► Q.ERASE ?"
 - ③ "► CANČEL ?"
- ④ "MD-ĒĎĬŤ"表示消灯(MD 編集モード解除)



・ 途中でやめるには、手順 図 の前に TRACK ĒĎÍŤ キーを押します。

選択した曲の数



消したいトラック番号を表示させる

- 最大32曲まで選ぶことができます。33曲以上を選ぶと "FÜLL" と表示されます。
- 曲を削除する場合は、CÎĔĀR/DĒĒTE キーを押すと最後に選んだ曲を削除できます。



応用編

応用編

3 消去を実行する



実行後の表示

"ĒĎÍŤ NŐW"→ "COŘÍŽÍLETE !"(編集完了)
"ĒĎÍŤ NŐW"→ "CĂŇŤ TĒĎÍŤ !"(編集不可能)

🛂 編集後、ミニディスクを取り出す

ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に、 "編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL)" を参照 して操作してください。 + 270








情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

曲をまとめて消すイメージ



全曲消すイメージ

•

ブランクディスク

1曲消す(ERĀSE)

再生中にその曲のみ消去することができます。消した曲より後ろの曲は、トラック番号が自動的に調節されます。 曲を消すと元に戻せない場合がありますので、十分注意してください。

MDの編集を行うときは、停止中に PGM キーを押してプログラムモードを解除してください。

再生中または一時停止中に操作してください。

1 消したい曲を再生する

2 "► EŔĀŠE ?"**を選ぶ**

◆ TRÄČK ĔĎÍT キーを繰り返し押し、□ EŘÄŠE ?" を選ぶ(再生中に押すと一時停止します)

TRACK ED



🛭 確定する



❸ もう一度 ŠĚT キーを押す



3 消去を実行する



4 編集後、ミニディスクを取り出す

ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に、 "編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL)" を参照 して操作してください。 + 20

≜ MD





押すたびに切り換わります。

- → ① "▶ DIVIDE ?"
 - ② "► COMBINE ?"
 - ③ "► ERASE ?"
 - (4) "► MÔVE ?"
- ⑤ "MD-ĒĎĬŤ"表示消灯(MD 編集モード解除)

► • • ERASE



 途中でやめるには、手順 図 の前に TRÃČK ĔĎĬŤ キー を押します。

実行後の表示

"EĎÍŤ NÔW" → "COMPLETE!"(編集完了)

"ĒĎĪT NÖW" → "CĀN T ĒĎĪT !"(編集不可能)





情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

曲をつなぐ(COMBINE)

2つの曲をつないで1曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。つないだ曲より後ろの曲は、トラック番号が自動的に調節されます。

MDの編集を行うときは、停止中に PGM キーを押してプログラムモードを解除してください。

つなげる曲の録音モードが違うと、曲をつなぐことはできません。 + 35

再生中または一時停止中に操作してください。

1 前になる曲を再生する

2 "▶ COMBINE?"を選ぶ

◆ TRÄČK ĔĎÍŤ キーを繰り返し押し、□ ► COMŐBÍNE ?" を選ぶ 再生中に押すと一時停止します)



❷ 確定する



3 後ろになる曲を選ぶ


4 曲と曲の結合を実行する




手順 ☑ で選んだ曲の後ろに、手順 ☑ で選んだ曲をつなげることができます。

押すたびに切り換わります。

- > ① "▶ DĪVIDE ?"
 - ② "► COMBINE ?"
 - ③ "► EŘÁŠE ?"
 - ④ "► MÔVE ?"
- _ ⑤ "MD-ĒĎÍŤ"表示消灯(MD 編集モード解除)



途中でやめるには、手順 ② の前に TRÂCK ĒĎÍŤ キーを押します。



前半部のトラック番号とタイトルが残る(後半部のトラック番号とタイトルは消える)

実行後の表示

"EĎÍŤ NÔW" → "COMPLETE!"(編集完了)
"EĎÍŤ NÔW" → "CĂŇ T ĒĎÍŤ!"(編集不可能)

「月 編集後、▲ MD キーを押してミニディスクを取り出す

応用

曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中に曲番号(トラック番号)を追加することにより、曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を 追加しておくと、再生のとき聴きたいところにスキップができるので便利です。分割した曲より後ろでは、トラッ ク番号が自動的に調整されます。

プレビュー機能を使って、分割したいところを繰り返し聴きながら微調整ができます。


MDの編集を行うときは、停止中に PGM キーを押してプログラムモードを解除してください。

再生中または一時停止中に操作してください。

7 分割したい曲を再生する

2 "▶ DIVIDE ?" **を選ぶ**

② 曲を聴きながら分割したい位置で、TRÄČCK EĎÍT キーを繰り返し押し、"▶ DIŰÍĎE?"を選ぶ(再生中に押すと一時停止します)




プレビューをしないときは、一度 ENTER キー を押して手順 ② の操作を行います。

3 プレビューをするとき

❷ プレビューの実行



2 分割する位置の微調整をし、確定する



●曲を分割するときは、曲のはじめから約2秒以上後に分割ポイントを設定してください。約2秒より短い曲に分割できないことがあります。

押すたびに切り換わります。

- → ① "▶ DIVIDE ?"
 - ② "► COMBINE ?"
 - ③ "► EŘÁŠE ?"
 - ④ "► MÔVE ?"
 - ・⑤ "MD-ĒĎĬŤ"表示消灯(MD 編集モード解除)



一時停止中の トラック番号 分割でできる新しい トラック番号

- ・途中でやめるには、手順 ② の前に TRÃĈK ĔĎÍŤ キーを押します。
- 分割点から約2秒が繰り返し再生されます。



分割点からの再生 分割点が移動する 経過時間(秒) ステップ数

● 分割点の微調整は、TRÃCK ĔĎĬŤ キーを押した所を "0" として、60ms(6/100秒)単位で - 31~+31ステップ (約4秒の範囲)で可能です。

4 曲の分割を実行する



手順□~□を繰り返して、最大254までトラック番号を追加できます。

5 編集後、ミニディスクを取り出す

ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に、 "編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL)" を参照 して操作してください。 +200



実行後の表示

"ĒĎÍŤ NÔW" → "COMPLETE!"(編集完了)
"ĒĎÍŤ NÔW" → "CĂŇŤ TĒĎÍŤ!"(編集不可能)


- ◆分割で生まれた曲間には、無音部分がありません。
- MD規格の制限で、曲を分けられない場合があります。




情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。





応用領

ミニディスクや曲にタイトルをつける

ミニディスクや曲に名前(タイトル)をつけておくと、再生中にタイトルが表示されます。入力したタイトルは、同じ手順で変更や消すことができます。

MDの編集を行うときは、停止中に PGM キーを押してプログラムモードを解除してください。


入力切換を"MD"にする。

7 タイトル入力状態にする

タイトル インブット
TITLE INPUTキーを押す



編集したいタイトル(ディスクタイトルまたは、トラックタイトル)を選ぶ



❷ 編集したいタイトル確定する





MDの録音モード("LP2"または"LP4")の設定で、スタンプ機能を使用している場合、曲のタイトルの頭の部分に「LP:」が表示されます。 - 33

登録されている各種記号(ASCIIコード)一覧:

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>`?@

入力できる文字数について

ミニディスク全体で最大1792文字、1曲につき最大80 文字まで入力できます。(英、数、記号の場合) カタカナを使用した場合は、1文字あたりのデータ量 が多いため、入力できる文字数が少なくなります。 スペース(1文字ぶんの空白) た、文字と同じ量のデー タを必要とします。

タイトル消去のときはスペースを入力するのではなく、文字の削除(CLËĀR/DELĒTE)をご利用ください。

- ミニディスクから情報を読み込むため、少し時間がかかります。
- 途中でやめるには、手順 図 の前に Tfftte INPUT キーを押します。

|◄◄、▶▶| キーを押すと切り換わります。

- r► ① "dĺŠĆ" : ディスクタイトル *1
 - ② "001", "002".....: トラックタイトル *2
 - ③ "ĀLL ĒŖĀŠĒ": ディスクとトラックタイトルの 全消去
- ┗ ④ "[1]", "[2]", "[3]": タイトルメモ*3
- *1 停止中に手順 **□ ②** を行うと、ディスクタイトルから表示がはじまります。
- *2 |◀◀, ▶▶| キーを押すたびに "001"、"002"・・・とトラック タイトルが順番に表示され、全トラックの表示が終わると ③ ④ と続きます。再生中に手順 ☑- ②を行うと、演奏中 のトラックから表示がはじまります。
- *3 I◀◀, ▶▶I キーを押すたびに選ばれたタイトルメモの数字が点滅し、次に①、② と続きます。

ディスクタイトルのとき:

"dISC"を選びます。



トラックタイトルのとき:

目的のトラックNo.を選びます。 (数字キーでも選べます。)



次のページにつづく

2 タイトルを入力する

文字の選び方には"文字入力キーモード"と"スキップキーモード"の2通りの方法があります。

文字入力キーモード(数字キーで文字を選ぶとき)

"Aa"、"12"、"アァ" のいずれかが表示されていない ときは文字入力キーのいずれかを押してください。





② 文字入力キーを押して、文字を選ぶ

同じキーを繰り返し押すと文字がかわります。

(例: ² を押したとき A→B→C→a→b→c と 変わります。)

③ SETキーを押して、文字を確定する



(② ~ ②を繰り返して、文字を入力します。)

"文字入力キーモード" のときの文字グループは以下の通りです。

"Aa" グループ:

A~z、記号とタイトルメモ([1]、[2]、[3])


"12"**グループ**:

0~9と記号

"アァ"グループ:

アイウエオ・・・ガギグゲゴ・・・と記号

- ◆◆、▶▶ キーで、入力場所(カーソル)を左右に移動できます。
- 間違えたときは、CLEAR/DELETE キーを押して消去 します。



カーソルが移動、次の文字入力待ち

タイトル編集文字一覧表

グループ キー	"Aa"	"12"	" ア ァ"
1ア	スペース [1] [2] [3]	1	アイウエオァィゥェォ
2 カ ABC	ABCabc	2	カキクケコ
3 サ DEF	DEFdef	3	サシスセソ
4 夕 GHI	GHIghi	4	タチツテトッ
5 ナ JKL	JKLjkl	5	ナニヌネノ
6/\МNО	MNOmno	6	ハヒフへホ
7 ₹ PRS	PRSprs	7	マミムメモ
8 ヤ TUV	TUVtuv	8	ヤユヨャュョ
9 ラ WXY	WXYwxy	9	ラリルレロ
0 ワヲン QZ	QZqz	0	・・・ワヲン
+10 &()-	+10 &()- ',:?!;. "_`\$ _ &() - / + * = < > # % @		
SPACE	スペース		

- "*", "°"はカーソル直前の文字によって入力できないことがあります。
- 文字入力キーを1回押したとき、最初に表示されるアルファベットは、そのときの状態によって大文字と小文字が入れ替わります。

応用編

スキップキーモード(|◄◄、▶▶|キーで文字を選ぶとき)

"Aa"、"12"、"アァ" のいずれかが表示されているときは |◀◀、▶▶| キーを押してください。

● CHARAC. キーを繰り返し押して、目的の文字 グループの表示にする





② I → ▼、 ▶ ► I キーを押して、目的の文字を選び、 カーソルに合わせる



② SETキーを押して、文字を確定する



(② ~ ②を繰り返して、文字を入力します。)

"スキップキーモード"のときの文字グループは以下の 通りです。

アルファベットの大文字グループ:

A~Zとスペース(1文字分の空白)

アルファベットの小文字グループ

a~zとスペース

数字、記号グループ:

0~9、スペースと記号

カタカナグループ:


アイウエオ・・・ガギグゲゴ・・・

タイトルグループ:

タイトルメモ([123])、ディスクタイトルとト ラックタイトル

- I◀◀、▶►I キーを押すと表示がスクロールして、同じグループ内のすべての文字を選ぶことができます。
- ◆◆、▶▶ キーで、入力場所(カーソル)を左右に移動できます。
- 間違えたときは、CLÉAR/DELETE キーを押して消去 します。

ミニディスクタイトルの例



次の文字入力待ち

|◀◀、▶▶|キーで文字を選ぶとき(スキップキーモード)

アルファベットの大文字グループ	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ スペース
アルファベットの小文字グループ	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz スペース
数字、記号グループ	0123456789 スペース! "# \$ %&'() * + ,/:; < = > `?@
	スペース _
カタカナグループ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤユ
	ヨラリルレロワヲン スペース ーァィゥェォッャュョヴガギグゲゴザジズゼゾダヂ
	ヅデドバビブベボバビブペポ スペース ー
タイトルグループ	[123] [dISC] [001] [002] · · ·

"スキップキーモード"で文字を入力する場合、カタカナやアルファベット文字を入力するのと同じ要領で、タイトルメモや別のディスク/トラックタイトルを入力(コピー)することができます。 → 68 → 69

3 タイトル入力を実行する

② ENTERキーを押して、タイトル入力を確定する

 タイトルを確定する前に、電源をオブ(スタンバイ) にしたり、TÍTLE INPUT キーを押して設定を取り 消したりすると入力中の内容は消去されます。



② TITLE INPUT キーを押して、編集を終了する








ディスクを取り出すと、MDの編集を確定します。 編集を取り消す場合は、ディスクを取り出す前に、 "編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL)"を参照 して操作してください。

タイトルを変更、消去する

- ⑦ "ミニディスクや曲にタイトルをつける" の手順☑ を行い、変更または消去したいディスクタイトルまたは、トラックタイトルを選ぶ
- ② ◄◄ または ▶▶ キーを押して、カーソルを変更または消去したい文字にあわせる
 - 文字を挿入したいときは、挿入したい場所の直後 の文字にカーソルを合わせます。
- ③ CLÉAR/DELETE キーを押して文字を消去する (消去のときは手順 ⑤ へ)
- ② 変更したいときは、手順 ② のあとに "ミニディスクや曲にタイトルをつける" の手順望を行う
- ⑤ "ミニディスクや曲にタイトルをつける" の手順 ⑤ を行う

● ENTER キーを押すと、次に編集するタイトル、ディスク名または曲名)を選択することができます。 続けてタイトル編集をするときは、手順型-②から繰り返してください.





情報を書き込み中

ミニディスク排出

"MD WŘÍŤÍŇG" 表示中は、電源を切ったり衝撃や振動を 加えないでください。"MD WŘÍŤÍŇG" が完了する前に電 源コードを抜くと、録音や編集した情報が消滅します。

タイトルをすべて消去する

- **◆ 入力切換をMDにして TĨŤĽE INĨŽŰT キーを押す**
- ② I◀◀、▶▶Iキーを繰り返し押して、 "ALL ERASE" を選ぶ
- ŚĔŤキーを押して "AŽL EŔĂŠE" を確定する
- **② ENTER キーを押して消去する**
 - ディスクタイトルまたは、トラックタイトルとも すべて消去されます。
- ⑤ TÎTLE INÎPUT キーを押して編集を終了する
- **⑤ ≜** MD キーを押してミニディスクを取り出す

タイトルメモへの登録(TITLE MEMO)

文字入力の手間を省くため、何回も使うような入力した文字をタイトルとして、タイトルメモ(『 1]"、"[2]" または " [3]")に3つまで保存することができます。

MDの編集を行うときは、停止中に PGM キーを押してプログラムモードを解除してください。

入力切換を"MD"**にする。**

7 登録先のタイトルメモを選ぶ

② TÎTLE INPUTキーを押し、"MD-ĒĎĬŤ" を点滅 させる。





- ② I ⇒ ⇒ または ⇒ 1 キーを繰り返し押して、登録 先の ④(タイトルメモ: "[1]"、"[2]" または "[3]")を選ぶ。
- **②** SET キーを押す。

2 文字を入力する

"ミニディスクや曲にタイトルをつける" の手順 2 を行い文字を入力する + 64

3 タイトルの登録を実行する

② ENTER キーを押し、タイトルメモに保存する。





②編集を終了するときは、TÎTLE INPUTキーを 押す。

TITLE INPUT





|◀◀、▶▶| キーを押すと切り換わります。

- r► ① "dĺŠC" : ディスクタイトル *1.
 - ② "001", "002": トラックタイトル*2
 - 3 "ALL ERASE"
- ┗ ④ "[1]", "[2]", "[3]": タイトルメモ
- *1 停止中に手順 **2-0** を行うと、ディスクタイトルから表示がはじまります。
- *2 再生中に手順 **2-0** を行うと 演奏中のトラックから表示 がはじまります。

タイトルメモの番号



- 途中でやめるには、手順 図 ② の前に TĨTLE INŶĨUT キーを押します。
- タイトルメモ([1]、[2]または[3])にディスクタイトル(ミニディスク名)またはトラックタイトル(曲名)を、タイトルメモにコピーすることもできます。→
- 別のタイトルメモに文字入力を続けるときは、手順 22 ~ 2 を繰り返してください。

応用編

タイトルのコピー(TÎTLE CÖPY)

タイトルメモ(『 1 』、『 2 』 または 『 3 』)に登録したタイトルや、ディスクタイトル(ミニディスク名)またはトラックタイトル(曲名)を、別のタイトルメモ、ディスクまたはトラックにコピーすることができます。

MDの編集を行うときは、停止中に PGM キーを押してプログラムモードを解除してください。

入力切換を"MD"にする。

7 これからタイトルをつけたいディスク、トラックまたはタイトルメモを選ぶ

② TÎTLE INPUTキーを押し、"MD-EDIT" を点滅 させる。



- ② I ⇒ ▼ または ▶ ⇒ キーを繰り返し押して、これからタイトルをつけたい ① ("díŠC":ディスク)、②("001", "002"....: 曲番)または ④ ("[1]", "[2]", "[3]":タイトルメモ)を選ぶ。
- Ø SĔT キーを押す。

2 コピーしたいタイトルを選ぶ

- **0** | ◀ または ▶ ▶ | キーを押す。
- CHARAC. キーを繰り返し押し、"[1 2 3]" を表示させる。



② | ◀◀ または ▶▶ | キーを繰り返し押し、コピーしたいタイトルを選ぶ。

"dÍŚC" : ディスクタイトル "001". "002": トラックタイトル

"[123]" : タイトルメモの"[1]"、"[2]" また

は"[3]" のいづれかに登録して

あるタイトル

② SET キーを押す。

タイトルのコピーを実行する

- **②** ENTER キーを押し、タイトルをコピーする。
- ②編集を終了するときは、TITLE INPUTキーを押す。
- **3** ▲ MD キーを押してミニディスクを取り出す。

- ·◄◄、▶▶ キーを押すと切り換わります。
 - r►① "dÍŚĆ" : ディスクタイトル *1
 - ② "001", "002": トラックタイトル*2
 - 3 "ALL ERASE"
 - ┗ ④ "[1]", "[2]", "[3]" : タイトルメモ
- *1 停止中に手順 **2-0** を行うと ディスクタイトルから表示 がはじまります。
- *2 再生中に手順 **ロ-の** を行うと 演奏中のトラックから表示 がはじまります。
- 途中でやめるには、手順 - ⑦ の前に Tffte INPUT キーを押します。

タイトルメモの番号



● 別のタイトルメモに文字入力を続けるときは、手順 □~ □ を繰り返してください。

編集した内容を取り消す(CANCEL)

停止中に次の操作を行うと、ディスクを入れてから現在までに行った編集を取り消すことができます。 編集を取り消すときは、必ずディスクを取り出す前に行ってください。

万一、編集後にミニディスクを取り出したり、他の録音をしたりすると、取り消すことができなくなります。

MDの編集を行うときは、停止中に PGM キーを押してプログラムモードを解除してください。

入力切換を"MD"にする。停止中に操作してください。

1 "▶ CAÑČEL ?"を選ぶ


⑦ TRẨĆK ĒĎÍT **キーを繰り返し押し、** "▶ CÁŇČEL ?"**を選ぶ**



2 確定する



2 編集の取り消しを実行する



押すたびに切り換わります。

- ① "▶ Q.MÔVE ?"
 - ② "► Q.ERASE ?"
 - ③ "► CANCEL ?"
- ④ "MD-ĒĎĬŤ"消灯(編集モード解除)




- 編集後にミニディスクを取り出した場合などは、 "X CĂNČEL" と表示され操作できません。
- 途中でやめるには、手順 ② の前に TRÃCK ĔĎĬŤ キーを押します。

心用編


外部入力ソースを聴く

1 電源がオンのとき、AUX キーを押す



- 6:0 0 ► AUX


- 2 接続した機器を再生する
- 3 音量を調節する



インプットレベルを調整する


AUX入力端子に接続された外部機器(ビデオデッキ等)からのインプットレベルを調整します。CD、MD等と同じくらいの大きさで聞こえるように、必要に応じて調整してください。(本体でのみ操作可能)

- ② AUX キーを押す。
- ② "AUX INPUT ?" を選ぶ



("?" マークが点滅中に set/demo キーを押す)

❸ インプットレベルを調整する



② 確定する

set / demo

回すと表示が切り換わります。

- "TĀPĒ ŖVS. ?"
- "MD RĒĆ MŌDE "
- "RECSPEED ?"
- "RECOPTIONS"
- " ケンメイセッテイ?"

(入力切換がチューナーのときのみ)

- "AUX INPÜT ?"
 - (入力切換が外部入力のときのみ)
- "TIMER SET ?"
- "A.P.S. SFT ?"



- -5~+2の範囲で調整ができます。
- インプットレベルを調整すると、AUX入力端子に接続された外部入力機器からの録音レベルも変化します。

時計として使うだけでなく、タイマーを使うためにも必要となるので、あらかじめ時刻合わせを済ませてください。


1 時刻合わせモードにする

電源がオンのとき2秒以上押す menu



● 時間表示が点滅を始めます。

2 時間を合わせる




8時7分に合わせる例



- 時間は12時間表示(AM/PM)で表示されます。
- set/demo キーを押すと時間が設定されて、分表示が点滅します。

3 分を合わせる



8時7分に合わせる例



- 間違えたときは、はじめからやり直してください。
- set/demo キーを押して、設定が終了すると "COMPLETE!" と表示します。
- 停電があったり、電源プラグをコンセントに入れ直した ときは、もう一度時刻合わせをしてください。
- 電源がスタンバイ状態のとき、■ STÖP キーを押すと 8 秒間時刻を表示します。

応用編

タイマーを使う

おやすみタイマー(SLEEP)

設定した時間が過ぎると、自動的に電源が切れます。

O.T.T. **917-** - 74

時刻をセットするだけのカンタンな操作で、1回限り1時間だけのタイマー再生ができます。

タイマー再生、タイマー録音(PROG.1, PROG.2) - [6]

設定した時間帯に選んだソースを再生したり、ラジオまたは外部入力ソースを録音します。

AI **タイマー再生** PROG.1 , PROG.2) + 26

タイマー再生開始後、徐々に音量が大きくなり、一定の音量まで上がります。

おやすみタイマー(SLEEP)

何分後に電源をオフ(スタンパイ)するか設定します。

"接続のしかた"を参照して、関連機器との接続を済ませてください。+ 10 ~ + 12



本システムは、スリープタイマーの動作中は表示部の明るさが自動的に暗くなるように設定されています。(オートディマー機能)

- セットした時間が過ぎると、自動的に電源がオフになります。
- 一回押すごとに10分ずつ増えていきます。最大90分まで設定できます。

セットする時間

 スリープタイマーの動作中に、SČEEP キーを押すと、 残り時間の確認ができます。

解除するには

電源をオブ(スタンパイ)にするか、またはSČEÉPキーを 解除になるまで繰り返し押す

応用編


O.T.T. タイマーを設定する

電源をオフにする前に、最後に選ばれていたソースが電源をオフにしたときの音量で再生されます。タイマー再生 開始から1時間で、電源が自動的にオフ になります。

時刻合わせを済ませてから、タイマーを設定してください - 22 "接続のしかた"を参照して、関連機器との接続を済ませてください。- 32 ~ - 22

1 O.T.T. **タイマーを選ぶ**





("?" マークが点滅中に set/demo キーを押す)

② "O.T.T. SET ?"を選ぶ



② 確定する



(タイマーの内容の表示中に押す)

回すと表示が切り換わります。

- "TĀPF RVS. ?"
 - "MD REC MODE"
 - "REC SPEED ?"
 - "RFC OPTIONS"
 - " ケンメイヤッテイ?"
 - (入力切換がチューナーのときのみ)
 - "AUX INPUT ?"
 - (入力切換が外部入力のときのみ)
 - "TIMER SET ?"
- "A.P.S. SET ?"


回すと表示が切り換わります。

- r► ① "O. T. T. SET ?"
 - (2) "PROG. 1 SET?"
- ③ "PROG. 2 SET ?"



- 前の設定内容を表示します。(変更しない場合は、ディスク、テープの準備、音量の調節をしてから set/demoキーを押してください)
- すでに設定が済んでいるタイマーを選んだ場合は、設定 内容が上書きされます。


2 再生または、受信を始めたい時刻(オン時刻)を合わせる





- オン時刻は、5分単位で設定できます。
- 間違えたときは、 x== nenu キーを押して、手順 □ からや り直してください
- 予約内容を確認したり変更したい時は、タイマー予約を初めからやり直してください。

3 設定を予約する



押すたびに表示部が切り換わります。

- ► ① "O.T.T."
 - ② "PROG. **1**"
 - (3) "PROG. **2**"
 - (4) "PROG. **1 2**"
- 5 タイマー解除
- リモコンの TÍÑĒR キーを繰り返し押して、"O.T.T." 表示を点灯させます。
- タイマーを解除する場合は、電源がオンのときに TIMER キーを押してタイマーの表示を全て消灯させます。(予約 内容は記憶しています。)
- PROG.1またはPROG.2タイマーが先に予約されている とき、O.T.T.タイマーを設定すると、PROG.1または PROG.2タイマーの予約は取り消されます。

4 電源をオフ(スタンバイ)にする



- スタンパイ状態になると standby/timer インジケーターが緑色に点灯します。
- タイマー設定後、電源がオフ(タイマースタンバイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたときは、standby/timer インジケーターが緑色に点滅します。この場合は、もう一度時刻合わせをやり直してください。

毎日働くタイマーを設定する

PROG.1.PROG.2 には、働く時間帯と内容を予約しておき、必要に応じて、働かせるか、働かせないかを選べます。

時刻合わせを済ませてから、タイマーを設定してください → 22 "接続のしかた"を参照して、関連機器との接続を済ませてください。+ ஹ ~ + 迎

7 聴く(録音する)ための準備をする

CDを聴く

ディスクを入れる (プログラム再生はできません。)

MDを聴く

ミニディスクを入れる。 (プログラム再生はできません。)

テープを聴く

テープをセットする。

ラジオを聴く

外部入力ソースを聴く

放送局をプリセットしておく。+29

AUX端子に接続した機器のタイマー 設定をする。

録音する


録音の準備をする。

MD + 32 TĀPE → 36

- タイマー予約は、PROG. 1とPROG. 2の2系統を、同時に予約できます。
- PROG. 1とPROG. 2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて予約してください。

▮ タイマーの番号を選ぶ

の "TIMER SET?"を選ぶ



("?" マークが点滅中に set/demo キーを押す)

② "PROG. 1 SET ?"または "PROG. 2 SET ?"**を選ぶ**



❷ 確定する

set/demo

(タイマーの内容の表示中に押す)

回すと表示が切り換わります。

"TĀPE RVS. ?"

"MD REC MODE"

"REC SPEED ?"

"RFC OPTIONS"

" ケンメイセッテイ?"

(入力切換がチューナーのときのみ)

"AUX INPUT ?"


(入力切換が外部入力のときのみ)

"TIMĒR SĒT ?"

"A P S SET ?"

回すと表示が切り換わります。

- 1) "O. T. T. SET ?"
- ② "PROG.1 SET?"
- ③ "PŘŐĠ.2 SŤŢ."



- 前の設定内容を表示します。(変更しない場合は、ディス ク、テープの準備、音量の調節をしてから set/demo キーを押してください)
- すでに設定が済んでいるタイマーを選んだ場合は、設定 内容が上書きされます。

次のページにつづく

オン時刻を設定してからオフ時刻を設定する





- オン時刻とオフ時刻ともにΦ、❷の手順を行い時間を 入力した後、同じ手順で分を入力します。
- 間違えたときは、x=1 menu キーを押して、手順型からやり 直してください

4 希望の予約を設定する

タイマー再生、AIタイマー再生をするとき

● モードを選ぶ

(1) "PLAY"**または**"AI PLAY"**を選ぶ**



- ► ① "PLAY" (タイマー再生)
 - 2 "REC"
 - ③ "AI PĹÃY" (だんだん音が大きくなる タイマー再生)
- (2) 確定する
- 2 入力ソースを選ぶ

(1)何を聴くか選ぶ



- r► ① "TṺ́́́́́TĒR"(ラジオ)
 - ② "CD"
 - ③ "MD"
 - ④ "TĀPE"
 - ⑤ "AUX"
 - 3 AUX
 - (外部入力/ビデオなど)
- (2) 確定する

タイマー録音をするとき

● モードを選ぶ

(1) "RÉC"**を選ぶ**



- 1 "PĹÁY" 2 "ŘĚČ"
 - 3 "AI PLAY"
- (2) 確定する
- 2 入力ソースを選ぶ

(1) 何を録音するか選ぶ



- <u>►</u> ① "TŪ̇́́́́́́NER"(ラジオ)
- ② "AUX"

(外部入力/ビデオなど)



(2) 確定する

次のページにつづく

次のページにつづく


応用編

② 放送局を選ぶ TÜNER時のみ)



- set/demo キーを押して、設定が終了すると "COMPLETE!" と表示します。
- "PLAY" を選ぶと電源をオフにしたときの音量で再生されます。

② 放送局を選ぶ(TÚNER時のみ)



set/demo

(2) 確定する




❷録音する機器を選ぶ



- set/demo キーを押して、設定が終了すると "COMPLETE!" と表示します。
- タイマー録音中は音が出ません。音を聴きたいときは、volume/multicontrol つまみを回して(またはリモコンの Volume キーを押して)音量を調節してください。

予約内容を確認したり変更したい時は、タイマー予約を初めからやり直してください。


5 設定を予約する



押すたびに表示部が切り換わります。

- → ① "O.T.T."
 - ② "PROG. **1**"
 - ③ "PROG. **2**"
 - (4) "PROG. **1 2**"
- _ ⑤ タイマー解除
- リモコンの TÍMÉR キーを繰り返し押して、"PRÖĞ. 0"、"PRÖĞ. 2"、または "PRÖĞ. 20" を点灯させます。
- タイマーを解除する場合は、電源がオンのときに TÍMER キーを押してタイマーの表示を全て消灯させます。(予約 内容は記憶しています。)

6 電源をオフ(スタンバイ)にする




- スタンバイ状態になると standby/timer 表示灯が緑色に点灯します。
- タイマー設定後、電源がオフ(タイマースタンバイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたときは、standby/timer表示灯が緑色に点滅します。この場合は、もう一度時刻合わせをやり直してください。

知っておきましょう

メンテナンス

ヘッドのお手入れ



ヘッド回りのクリーニング

いつまでも最良の状態でご使用になるには、テープ再生時間約10時間ごとに、ヘッド、キャプスタン、ピンチキャプスタン ローラーのクリーニングを心がけてください。クリーニングは、次の手順で行ってください。

- 1. カセットホルダーを開けます。
- ヘッド、およびキャプスタン、ピン チローラーを、市販のクリーニング 液を含ませた綿棒で注意深くクリー ニングします。

ヘッドの消磁

録音・再生ヘッドが磁気を帯びると 雑音が大きくなります。市販の消磁 器(ヘッドイレーサー)で消磁してく ださい。



ヘッドのテープガイドなど、精密に 調整された部分があります。クリーニングの際は、引っかけたり、強い 衝撃などを加えないように注意して ください。

お手入れのしかた

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご使用にならないでください。特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

参考

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴 露 が付く ことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に 動作しないことがあります。このようなときには、数時 間放置し、乾燥させてからご使用ください。

気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い 部屋などでは、特に結露にご注意ください。

メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜くとすぐ消えるメモリー の内容:

時計表示

電源プラグをコンセントから抜いて最低1日で消えるメモリーの内容:

アンプ部

電源の状態 オンまたはスタンパイ)ラストインプットセレクタ、ボリューム値、トーンコントロール値 AUXインプット値、オートパワーセーブの設定

チューナー部

受信パンド、周波数、プリセット放送局、AUTO/ MONOの設定、タイマーの設定内容

カセットデッキ部

テープ走行方向、テープイコライザー、リバース モード

MD**レコーダー部**

録音モード、録音スピード

輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を 行ってください。

- **②** CD、MDを取り出します。
- ② MD ▶/II キーを押す。

MD NO DISC

② CD ▶/II キーを押す。

CD NO DISC

- **②** しばらく待って、ディスプレイ部が図の表示になったことを確かめてください。
- **⑤** 数秒間待って、電源をオフにします。

本機で使用できるディスクについて

CD (12cm、8cm)、VCD および CD-G/CD-EG (CDグラフィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。ディスクレーベル面に のマークが入ったものなど IEC規格に合格したものをご使用ください。

ディスク取扱上のご注意



取り扱い

再生面にふれないように持ってください。

レーベル面 再生面

再生面はもちろん、レーベル面 にも紙やテープなどを貼らない でください。

シール類



お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたとき は、やわらかい布などで、放射状に 軽くふきとってください。

糊のベタつき



保存

長い間使用しないときは、本機から 取り出し、ケースに入れて保管して ください。

異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。 ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原 因になります。円形以外の形をしたディスクは、故障の原 因になりますので、ご使用にならないでください。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り扱いについて



クランピング エリア 図の様にクランピングエリアにシール が貼られているディスクはご使用にならないでください。


シールから糊がはみ出したり金属板が 貼られている場合があり、ディスクが 取り出せなくなる恐れがあります。


シール類をはがした後、糊がレーベル 面に残っていると、故障の原因になり ます。糊のベタつきがある場合、必ず ふき取ってからご使用ください。

テープの取り扱いかた

誤消去防止装置

大切な録音のあとには、カセットのツメを折ってくだ さい。誤消去・誤録音が防げます。





再び録音するには ツメを折った所だけにテー プを貼る。

テープの保管について

直射日光下や暖房器などのそばに放置しないでください。また、磁石や磁気は近づけないでください。



テープがたるんでいる場合

このような場合には、リール軸に鉛筆などを差し込んで、テープのたるみをとってから装着してください。





1. 長時間テープについて

90分を越えるテープは大変薄く、ピンチローラーに 巻き付いたり、切れるなどの不具合が起こりやすい ので、ご使用にならないでください。

2. エンドレステープについて

エンドレステープは故障の原因となりますので、ご 使用にならないでください。

あなたが録音または録画したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。 ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく 許諾製品

MDの取り扱いかた

MDのディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、ディスクに直接触れないで ください。無理に開けるとこわれます。



置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

ほこり対策について

本機の中では、MDのシャッターは常に開いています。従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が終わりましたら、速やかにMDを本機から取り出してください。

ディスクアクセサリーについて

レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご 使用にならないでください。

お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾い た布でふき取ってください。

誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、MDの誤消 去防止つまみを開いた状態にしておきます。再び録音 する場合は、つまみを元の状態に戻します。




カートリッジラベルについて

ラベルははがれないように端のほうまでしっかりと貼り付けてください。またラベルエリアよりはみだしてラベルを貼らないでください。

デジタル録音と SCMS について

SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)とは、 著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機器の間 でデジタル信号をデジタル信号のまま録音できるのは、 一世代だけと規定したものです。



MD - Čĺĺp データについて

MD-C゚ip゚データ(静止画等)を書き込んだディスクは、本機で録音・編集を行わないでください。 Ĉ゚ip のデータ内容が失われることがあります。

あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、 著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、デジタル 録音機器 この商品 か価格には、著作権法の定めにより、私 的録音補償金が含まれております。

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F

> 電話(03)5353-0336(代表) FAX.(03)5353-0337

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

🛮 故障かな?と思ったら...

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリヤットするには

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは外 部からの要因により、マイコンが誤動作(操作できない、 ディスプレイの誤表示など)することがあります。この場 合、次の手順をお試しください。 マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出 荷時の状態となります。ご了承ください。

電源プラグをコンセントから抜き、1/()キーを押しな がら、差し込み直す。





アンプ部・スピーカー部

症状	処 置
音が出ない。	 "接続のしかた" をみて正しく接続し直す。 → 10 音量を上げる。 → 10 MUTEをオフ(解除)にする。 → 19
	● ヘッドホンが差し込まれているときはプラグを抜く
"standby/timer" の表示が赤く点滅し、音が出ない。	■ スピーカーコードがショートしている。電源を切ってスピーカーコードを接続し直す。
"standby/timer" の表示が緑色に点滅する。	● 時刻合わせをやり直す。 - 22
ヘッドホンから音がでない。	ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。 → 19音量を上げる。 → 28
スピーカーの片側から音が出ない。	● "接続のしかた" をみて正しく接続し直す。 + <u>□</u>
時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅し ている。	・現在時刻をもう一度合わせる。→ 22
タイマーが作動しない。	 "時刻合わせ" をみて現在時刻を合わせる。 + プ タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。 + プ リモコンの TIMER キーで実行指定する。 + プ

チューナー部

症状	処 置
放送局が受信できない。	 アンテナを接続する。 + 11 放送パンドを合わせる。 + 28
	● 受信したい放送局の周波数に合わせる。 - 28
雑音が入る。	◆ 外部アンテナを道路から離して設置する。● 電気器具の電源を切ってみる。● テレビから離す。
プリセットしたあと、P.CALLキーを押しても 受信できない。	 ● 受信できる周波数の放送局をプリセットする。 +29 ● 長い間、電源コンセントを抜いていたため、メモリーが消えてしまった。 もう一度プリセットする。 +29

MDレコーダー部(MD規格上の症状)

症状	原因
まだ録音可能時間があるのに"ĎĺŠĈ FŰĽL"と表示される。	● 256曲以上(トラック番号256以上)は録音できません。 (トラック番号256未満でも録音できないことがあります。) このとき、ディスプレイのリメインタイム表示は、"0:00"になり ます。
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。	 ● ミニディスク全体の残り時間が 12 秒未満の場合は、ディスプレイのリメインタイム表示は、"0:00" になります。消去された曲の合計時間が 12 秒を超えると録音可能時間の表示が変化します。*1 ● 編集を繰り返したミニディスクの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことができない。	 編集処理の結果として生まれた曲は、つなげない場合があります。 異なる録音モードの曲同士はつなげません。*2
録音済みの時間と、録音可能時間の合計がMD全体 の記録時間(60分、74分、80分)と一致しない。	● 2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しないことがあります。*3
編集でできた曲で早送り、早戻しをすると、音が 途切れる。	● さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありますが、故障ではありません。
トラック(曲)番号が正しく付かない。	● 録音したソース(CDほか)の内容によっては、短い曲ができることがあります。
"REĂĎĬŃG" が表示される時間が異常に長い。	● 新品の録音用MDC全く録音されていなもの)を入れた場合、通常よりも長い間 "READING" が表示されます。
モノラル録音されたミニディスクのとき、時間表 示が不正確になる。	● モノラル録音とステレオ録音が、それぞれ異なるフォーマットで行われるためで、故障ではありません。
タイトルが1792文字入らない。	● タイトルの記録エリアは 7文字単位で使用されているため1792文字入りきらない場合があります。

- *1 録音モードがSTEREOモードの場合(LP2/MONOモードの場合:24秒 LP4モードの場合:48秒)
- *2 STEREO(ステレオ録音モード) LP2(ステレオ2倍長時間録音モード) LP4(ステレオ4倍長時間録音モード) MONO(モノラル録音モード)
- *3 録音モードがSTEREOモードの場合(LP2/MONOモードの場合:4秒 LP4モードの場合:8秒)

MDレコーダー部

症状	処 置	
再生キーを押しても音が出ない。	● 録音済ミニディスクまたは再生用ミニディスクを入れる。	
録音ができない	 ● 誤消去防止つまみを元に戻すか、録音可能なミニディスクに取りえる。 → 入力切換を録音したいソースにする。 	
録音レベルが低い(AUX 使用時)	◆ AUX入力レベルを調節する。 + ∑1	
音がひずむ。	● 録音レベルの設定をしていない。(AUX使用時) AUX入力レベルを調節する。 → ②	
雑音が大きい。	● 電気器具 テレビなどから離す。	

CDプレーヤー部

症状	処 置	
ディスクを入れても再生できない。		+ 80 + 79
音声が出ない。	CD ▶/II キーを押す。"ディスク取扱上のご注意" を参照し、ディスクを清掃する。	
音とびがする。	● "ディスク取扱上のご注意" を参照し、ディスクを清掃する。● 震動のない場所に設置する。	- 80

カセットデッキ部

症状	処 置
再生キーを押しても音が出ない。	● "ヘッドのお手入れ"をみてヘッドを清掃する。 → 29● 巻き取りムラがありテープが重くなっている。● 録音済みテープを使う。
操作キーを押しても作動しない。	 ● ホルダーを完全に閉める。 → デッキの走行方向をかえる、またはテープを裏返す。
"▲ push open" 表示部を押しても、ホルダーが開かない。	● 停止状態で押す。● マイコンをリセットする。 + 82
音がかすれたり高音が出なくなる。	● "ヘッドのお手入れ"をみてヘッドを清掃する。→ プラングのびている。
音がひずむ。	● 録音レベルの設定をしていない。(AUX使用時) AUXインプットレベルを調整する。 + ◯1
雑音が大きい。	 "ヘッドのお手入れ"をみて消磁する。 + 20 電気器具、テレビなどから離す。 テープイコライザーをオンにする。 + 21
音がふるえる。	 ● "ヘッドのお手入れ"をみてヘッドを清掃する。 → 29 ● テープの端から端まで通して早送り、巻戻し、または再生をして巻き直す。 → 26 → 27
録音キーを押しても録音できない。	 ● ツメの折れていないテープを使う、または穴をふさぐ。 + 80 ● ホルダーを完全に閉める。 + 26 ● 入力切換を録音したいソースにする。 + 37 ● デッキの走行方向をかえる、またはテープを裏返す。 + 26

リモコン部

症状	処 置
リモコンで操作できない。	● 新しい電池に入れ換える。● 操作範囲内で操作する。ー立

メッセージ表示の一覧

ディスプレイ表示	意味
BĽĀŇK ĎÍŠĆ	● 何も録音されていないMDです。
BŰFFER ŐVÉR	● 74分以内に101曲以上のCDを倍速録音しようとしている。
cắň't Ĕốit	● 長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。
DÍŚĆ ERŔOR	 ● UTOC* の内容が異常である。"ALL ERASE"を行う。 → 58 それができないときは、MDを取り換える。
dÍŚĆ FỬL	● 録音可能なエリアがないか、256曲目を録音しようとしている。録音用のMDを入れ換える。一枚のディスクには256曲以上録音できません。
FŰĽL	● Q.ERASE、Q.MOVEで33曲目を選択しようとしている。 → 54 → 58
MD WŘÍŤÍŇG	● 編集や録音したときの各種の情報を書き込んでいる。
ŃŌ TRĀČKS	● 曲は録音されていないが、ミニディスクタイトルが書かれている。
PGM FÜLL	● CDまたはMDのプログラムで33曲目を選択しようとしている。→3到
PGM Mode	 プログラムモードのときにランダム再生、倍速録音(CD MD) MDの編集をしようとしている。プログラムモードを解除する。 → 40
PĽÁY OŇĽY	● 再生専用のMDに録音しようとしている。録音用のMDを入れる。
PR Ö TÉČŤED	● MDが"録音禁止"されている。"録音可能"にする。 → ② カセットのツメが折れている。ツメを折った所だけにテープを貼る。 → ②
RAÑŐÔM Mode	● CDランダムモードのときにMD O.T.E.録音またはTAPE O.T.E.録音をしようとしている。ランダムモードを解除する。 → 42
REĀĪDĬŇG	● TOC* 情報を読み込んでいる。
SCMS	● SCMS によりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。録音 できません。
TĒŠT FÜĽL	● 1Kパイト以上のテキスト情報があるCD TEXTのテキスト情報を表示しようとしている。
TĨŤĽE FŰĽL	• 最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。 入力できる文字数は、全体で1792文字、1曲につき80文字("LP:"も含む)までです。
"?"の点滅	● 設定やMDの編集を実行してもよろしいですか? という確認のためのメッセージ。

^{*} すべてのミニディスクには音声信号以外にTOC(Table of Contents)という情報が記録されています。 ToCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。 ToC 以外に録音用ミニディスクに特有な情報をUTOCと呼びます。このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

修理のため、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットに、セットをお持ちになるときは、お買い上げのセット全部をお持ちください。(スピーカーを除きます。)

86 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書(別途添付)

製品には保証書が、別途、添付されております。 保証書 は、必ず お買い上げ日・販売店名 等の記入をお確かめ の上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読 みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没な ど、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内で も有料となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ の販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービ スステーション、サービススポットへお問い合わせくだ さい。(お問い合わせ先は、添付の「ケンウッドサービス 網 をご覧ください。)

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち 切り後、8年間です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられており ますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリア ル番号が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器 基本システ ムづべての保証修理が受けられます。

修理を依頼される時は

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットにお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切 その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売 店またはケンウッドのサービスセンター、サービスス テーション、サービススポットが修理をさせていただき ます。修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種に よって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張 修理を依頼される時は、次のことをお知らせください。

- 製品名
- 製造番号(Serial No.)
- お買い上げ年月日
- 故障の症状(できるだけ具体的に)
- ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合 には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

● 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 等の設備費や、一般管理費などが含まれてい ます.

● 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修 理に付帯する部材等を含む場合もあります。

●出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。

)

お買上げ店名

電話(

本体部

定格

[アンプ部]	[カセットデ
実用最大出力25W+25W(EIAJ 6 Ω)	トラック方式
周波数特性	録音方式
AUX 40 Hz ~ 50 kHz(0 dB ~ -3dB)	ヘッド
	録音 / 再生
[チューナー部]	消去用
FMチューナー部	モーター
受信周波数範囲 76 MHz~90 MHz	ワウ・フラッ
アンテナインピーダンス75 Ω	早巻き時間
AMチューナー部	
受信周波数範囲 531 kHz~1,629 kHz	[電源部・そ
f	電源電圧・電
[MD レコーダー部]	定格消費電力
読み取り方式非接触光学式読み取り	最大外形寸法
(半導体レーザー)	
記録方式磁界変調オーパーライト方式	# = / = = \
音声圧縮方式 ATRAC, ATRAC 3	質量(重量)
D/A コンバーター	712 +
ワウ・フラッター (EIAJ) 測定限界以下	スピーカ
[CDプレーヤー部]	エンクロージ
読み取り方式非接触光学式読み取り	スピーカー構
データ (半導体レーザー)	ウーファー
(十等体レーリー) D/A コンパーター 1 bit	ツイーター
サンプリング周波数 8 fs (352.8 Hz)	インピーダン
周波数特性 (EIAJ) 20 Hz ~ 20 kHz	最大入力
ワウ・フラッター (EIAJ)	最大外形寸法
WONE TO A TO	

[カセットデッキ部] トラック方式4トラック2チャンネルステレオ 録音方式交流パイアス(周波数: 105 kHz) ヘッド 録音 / 再生ヘッド
[電源部・その他] 電源電圧・電源周波数AC 100 V, 50 Hz/ 60 Hz 定格消費電力(電気用品取締法に基づく表示) 70 W 最大外形寸法
スピーカー部 エンクロージャー パスレフ型スピーカー構成 ウーファー 120 mm コーン型ツイーター 25 mm ドーム型インピーダンス 6 Ω最大入力 30 W最大外形寸法 幅 150 mm 高さ 255 mm 奥行 215 mm 奥行 215 mm
質量(重量)



[●] これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。 ● 極端に寒い(水の凍るような)場所では、十分に性能を発揮できないことがあります。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

- 商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 カスタマーサポートセンター東京 電話(03)3477-5335 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9 カスタマーサポートセンター大阪 電話(06)6394-8085 〒532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22
- ●アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド サービス網」をご参照のうえ、 最寄りのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットにご相談ください。